



14M1TRL-CK-1A



CN

# 附录

## 音色列表

①	类别
②	编号
③	音色名
④	程序变化
⑤	库选择 MSB
⑥	DSP 音色
⑦	音调八度移位

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
钢琴组 (类别：01)						
	001	舞台钢琴	0	1	DSP	4
	002	三角钢琴	0	3		4
	003	亮音钢琴	1	1	DSP	4
	004	柔和钢琴	0	2	DSP	4
	005	流行钢琴	0	32	DSP	4
	006	摇滚钢琴	1	2	DSP	4
	007	舞蹈钢琴	1	3	DSP	4
	008	洛杉矶钢琴	1	4		4
	009	平头钉钢琴	0	33		4
	010	单声道钢琴	0	4		4
	011	酒吧钢琴	3	32		4
	012	八度钢琴	3	33		4
	013	宽音三角钢琴	0	5		4
	014	弦乐钢琴	0	34		4
	015	钢琴音垫	0	35		4
	016	电三角钢琴	2	32		4
	017	现代电三角钢琴	2	33		4
	018	拨弦古钢琴 1	6	1		4
	019	拨弦古钢琴 2	6	32		4
	020	连音拨弦古钢琴	6	33	DSP	4
电钢琴组 (类别：02)						
	021	银河电钢琴	5	32		4
	022	动感电钢琴	4	32		4
	023	亮音电钢琴	5	33	DSP	4
	024	电钢琴 1	4	1	DSP	4
	025	电钢琴 2	4	2	DSP	4
	026	电钢琴 3	4	3	DSP	4
	027	电钢琴 4	4	4		4
	028	电钢琴 5	5	34		4
	029	电钢琴 6	4	5		4
	030	60 年代电钢琴	4	6	DSP	4
	031	DYNO 电钢琴	4	33	DSP	4
	032	数码电钢琴 1	5	1		4
	033	数码电钢琴 2	5	2		4
	034	数码电钢琴 3	5	3		4
	035	相位电钢琴	4	7	DSP	4
	036	宽音电钢琴	4	8		4
	037	柔和电钢琴	4	9		4
	038	电钢琴音垫	4	34		4
	039	击弦古钢琴 1	7	1		4
	040	击弦古钢琴 2	7	32		4
	041	击弦古钢琴 3	7	2		4
	042	击弦古钢琴 4	7	33		4
	043	击弦古钢琴 5	7	3		4
	044	颤音琴 1	11	1	DSP	4
	045	颤音琴 2	11	2		4
	046	宽音颤音琴	11	3		4
	047	钢片琴	8	1		5
	048	铝板琴	9	1		5
	049	八音盒	10	32		5
	050	马林巴	12	32		4
	051	木琴	13	1		4
	052	管钟琴	14	32		4
	053	教堂钟音	14	33	DSP	4
风琴组 (类别：03)						
	054	JS 风琴	17	32	DSP	4
	055	高速旋转音全拉杆管风电琴	16	32	DSP	4
	056	过载摇滚风琴	18	32	DSP	4
	057	震音风琴	16	5	DSP	4
	058	爵士风琴 1	17	33	DSP	4
	059	DP 风琴	16	4	DSP	4
	060	电风琴 1	16	1	DSP	4
	061	福音风琴	17	38	DSP	4
	062	电风琴 2	16	2	DSP	4
	063	电风琴 3	16	33	DSP	4
	064	打击风琴	17	1	DSP	4
	065	全拉杆管风电琴	16	3	DSP	4
	066	摇滚风琴 1	18	1	DSP	4
	067	爵士风琴 2	17	34	DSP	4
	068	电风琴 4	16	34	DSP	4
	069	电风琴 5	16	35	DSP	4
	070	打击风琴 2	17	35	DSP	4
	071	克里克管风琴	17	37	DSP	4
	072	70 年代风琴	17	36	DSP	4
	073	摇滚风琴 2	18	2	DSP	4
	074	风琴音垫	16	6		4
	075	管风琴 1	19	32		4
	076	管风琴 2	19	33		4
	077	教会风琴	19	34		4
	078	管风琴 3	19	2		4
	079	剧院风琴	19	1		4
	080	法国手风琴 1	21	32		4
	081	法国手风琴 2	21	33		4
	082	法国手风琴 3	21	34		4
	083	意大利风琴 1	21	1		4
	084	意大利风琴 2	21	35		4
	085	手风琴	21	2		4
	086	班东尼奥手风琴	23	32		4
	087	南美手风琴独奏	23	1		4
吉他组 (类别：04)						
	088	快速滑音尼龙弦吉他	24	32		4
	089	快速滑音钢弦吉他	25	32		4
	090	尼龙弦吉他 1	24	1		4
	091	尼龙弦吉他 2	24	2		4
	092	尼龙弦吉他 3	24	4	DSP	4
	093	钢弦吉他 1	25	1		4
	094	钢弦吉他 2	25	2		4
	095	钢弦吉他 3	25	3		4
	096	钢弦吉他 4	25	4		4
	097	12 弦吉他	25	5		4
	098	爵士吉他 1	26	1		4
	099	爵士吉他 2	26	32		4
	100	八度过载爵士吉他	26	2	DSP	4
	101	咬音爵士吉他	26	3	DSP	4

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	102	清音吉他 1	27	32	DSP	4
	103	清音吉他 2	27	1	DSP	4
	104	清音吉他 3	27	2	DSP	4
	105	清音吉他 4	27	3		4
	106	清音吉他 5	27	4		4
	107	清音吉他 6	27	33		4
	108	清音吉他 7	27	7		4
	109	合唱音清音吉他 1	27	5	DSP	4
	110	合唱音清音吉他 2	27	6		4
	111	哇音清音吉他	27	34	DSP	4
	112	咬音电吉他 1	29	3	DSP	4
	113	咬音电吉他 2	29	32	DSP	4
	114	咬音电吉他 3	27	8		4
	115	合唱音咬音电吉他	29	4	DSP	4
	116	弱音吉他	28	1		4
	117	咬音弱音吉他	28	2	DSP	4
	118	过载弱音吉他	28	5		4
	119	相位弱音吉他	28	3	DSP	4
	120	氛围音乐弱音吉他	28	4	DSP	4
	121	哼唱蓝调吉他	29	5	DSP	4
	122	过载吉他 1	29	1	DSP	4
	123	过载吉他 2	29	2		4
	124	低频哇音过载吉他	29	6	DSP	4
	125	哇音过载吉他	29	33	DSP	4
	126	泪涌过载吉他	29	34	DSP	4
	127	镶边过载吉他	29	35	DSP	4
	128	失真吉他 1	30	1	DSP	4
	129	失真吉他 2	30	2	DSP	4
	130	失真吉他 3	30	3	DSP	4
	131	失真吉他 4	30	5		4
	132	哇音失真吉他	30	4	DSP	4
	133	曼陀林	25	40		4
	134	尤克里里吉他	24	3		4
	135	多用尼龙弦吉他	24	8		4
	136	多用钢弦吉他	25	8		4
	137	多用单线圈电吉他	27	9		4
贝司组 (类别：05)						
	138	古典贝司 1	32	1		3
	139	指弹贝司 1	33	6		3
	140	指弹贝司 2	33	5		3
	141	急速音击弦指拨贝司	33	33		3
	142	急速音击弦指拨贝司 2	33	32		3
	143	击弦贝司 1	36	1		3
	144	指弹击弦贝司 1	36	5		3
	145	合成贝司 1	39	3		3
	146	古典贝司 2	32	32	DSP	3
	147	利得钹贝司	32	33		3
	148	指弹贝司 3	33	1		3
	149	指弹贝司 4	33	2		3
	150	指弹贝司 5	33	3		3
	151	指弹贝司 6	33	4		3
	152	指弹贝司 7	33	7		3
	153	合唱音指弹贝司	33	8	DSP	3
	154	哇音指弹贝司	33	9	DSP	3
	155	拨片贝司 1	34	1		3
	156	拨片贝司 2	34	2		3
	157	弱音拨片贝司	34	5		3
	158	击弦贝司 2	36	32		3
	159	击弦贝司 3	36	2		3
	160	合唱音击弦贝司	36	33		3
	161	扩音击弦贝司	36	3	DSP	3
	162	哇音击弦贝司	36	34	DSP	3
	163	无品贝司	35	32		3
	164	合唱音无品贝司	35	33	DSP	3
	165	扩音无品贝司	35	34	DSP	3
	166	指弹击弦贝司 2	36	4		3
	167	指弹击弦贝司 3	36	35		3
	168	合成贝司 2	38	6	DSP	3
	169	合成贝司 3	38	1		3
	170	合成贝司 4	38	2		3
	171	合成贝司 5	39	1	DSP	3
	172	合成贝司 6	39	2		3
	173	合成贝司 7	38	32	DSP	3
	174	合成贝司 8	39	33		3
	175	合成贝司 9	39	4		3
	176	合成贝司 10	39	5		3
	177	合成贝司 11	38	4		3
	178	合成贝司 12	38	5		3
	179	合成贝司 13	39	6		3
	180	风琴贝司	39	7		4
	181	多用电贝司 1	33	10		3
	182	多用电贝司 2	33	24		3
弦乐组 (类别：06)						
	183	立体声弦乐合奏	48	32	DSP	4
	184	柔和弦乐合奏 1	49	1		4
	185	柔音弦乐合奏 2	48	1		4
	186	亮音弦乐合奏	49	2		4
	187	弦乐合奏	48	3		4
	188	慢弦乐合奏 1	48	2	DSP	4
	189	慢弦乐合奏 2	49	32		4
	190	弦乐合奏	48	4		4
	191	热烈弦乐	48	5		4
	192	弦乐拨奏	45	32		4
	193	室内乐弦乐	48	33		4
	194	八度弦乐合奏	48	34		4
	195	管弦乐齐奏	55	4		4
	196	独奏小提琴	40	32		4
	197	小提琴	40	33		4
	198	慢小提琴	40	34		4
	199	中提琴	41	32		4
	200	大提琴	42	32		3
	201	低音提琴	43	32		3
	202	竖琴	46	32		4
	203	小提琴组	48	6		4
	204	竖琴 & 弦乐合奏	49	3		4

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
铜管组 (类别：07)						
	205	立体声铜管	61	1	DSP	4
	206	独奏小号	56	1		4
	207	合成铜管 1	62	32		4
	208	铜管	61	2		4
	209	铜管组 1	61	3		4
	210	铜管组 2	61	4		4
	211	铜管大乐团	61	32		4
	212	硬音铜管	61	5		4
	213	强音铜管	61	33		4
	214	尾音快速下滑铜管	61	34		4
	215	快速颤音铜管	61	35		4
	216	快速滑音铜管	61	36		4
	217	合成铜管 2	62	33		4
	218	合成铜管 3	62	1		4
	219	合成铜管 4	62	34		4
	220	热烈合成铜管	62	35		4
	221	模拟合成铜管	62	36		4
	222	80 年代合成铜管	62	2		4
	223	热舞乐铜管	63	32		4
	224	小号 1	56	32	DSP	4
	225	小号 2	56	2		4
	226	柔和小号	56	3		4
	227	弱音小号	59	1		4
	228	长号	57	32		3
	229	爵士长号	57	33		3
	230	法国圆号	60	32		4
	231	法国圆号组	60	1		4
	232	大号	58	32		2
	233	多用铜管乐 1	61	8		4
	234	多用铜管乐 2	61	9		4
簧乐器组 (类别：08)						
	235	独奏次中音萨克斯	66	1		3
	236	独奏中音萨克斯	65	32	DSP	4
	237	气声中音萨克斯	65	33		4
	238	独奏高音萨克斯	64	32		4
	239	气声高音萨克斯	64	34		4
	240	独奏双簧管	68	32		4
	241	巴松	70	32		3
	242	中音萨克斯	65	1	DSP	4
	243	次中音萨克斯	66	2	DSP	3
	244	气声次中音萨克斯	66	3	DSP	3
	245	高音萨克斯	64	33		4
	246	低音萨克斯	67	1		3
	247	硬音中音萨克斯	65	2		4
	248	次中音萨克斯合奏	66	4		4
	249	单簧管	71	32		4
	250	急速音单簧管	71	1		4
	251	双簧管	68	1		4
	252	英国管	69	32		4
管乐器组 (类别：09)						
	253	独奏长笛 1	73	32		4
	254	独奏长笛 2	73	33		4
	255	长笛	73	1		4
	256	爵士长笛	73	2		4
	257	短笛	72	32		5
	258	竖笛	74	32		4
	259	竹排箫 1	75	32		4
	260	竹排箫 2	75	33		4
	261	口哨	78	1		4
	262	奥卡利那笛	79	32		4
	263	尺八	77	32		4
	264	管乐器组	72	33		4
合成音色组 (类别：10)						
	265	超级锯齿波主音 1	81	16		4
	266	超级锯齿波主音 2	81	17	DSP	4
	267	热舞乐复音主音	81	18		4
	268	热舞乐拨奏	81	38	DSP	4
	269	行进拨奏	81	39	DSP	4
	270	锯齿波形拨奏	81	40	DSP	4
	271	脏音拨奏	80	38	DSP	4
	272	X 合成主音 1	81	7		4
	273	X 合成主音 2	80	36		4
	274	X 合成主音 3	81	32	DSP	4
	275	X 合成主音 4	80	37		4
	276	X 合成主音 5	81	33		4
	277	X 合成主音 6	80	6		4
	278	VA 合成音 1	80	3		4
	279	VA 合成音 2	80	4		4
	280	VA 合成音 3	80	5		4
	281	VA 合成序列贝司 1	81	10		4
	282	VA 合成序列贝司 2	81	11		4
	283	VA 合成序列贝司 3	81	12		3
	284	VA 合成序器录音音 1	81	13		3
	285	VA 合成序器录音音 2	81	14		4
	286	锯齿波形主音 1	81	1		4
	287	锯齿波形主音 2	81	2	DSP	4
	288	锯齿波形主音 3	81	3		4
	289	柔和锯齿波形主音	81	4		4
	290	脉冲锯齿波形主音	81	5		4
	291	热舞乐主音	81	6		4
	292	SS 合成主音	81	34		4
	293	四角波形主音	80	32		4
	294	慢四角波形主音	80	1		4
	295	脉冲主音	80	33		4
	296	脉冲四角波形主音	80	34		4
	297	正弦波形主音	80	2		4
	298	合成序器录音音	80	8		4
	299	音序器录音锯齿波形	81	15		4
	300	音序器录音正弦波形	80	7		4
	301	8bit 琶音	80	9		4
	302	8bit 波形	80	35		4
	303	锯齿波形琶音 1	81	8		4
	304	锯齿波形琶音 2	81	9		4
	305	合成人声主音	85	1		4



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
409	琵琶 1		105	8		4
410	琵琶 2		105	9		4
411	琵琶 3		105	40		4
412	中国竖琴		46	33		4
413	笛子 1		72	8		4
414	笛子 2		72	40		4
415	箫		77	8		4
416	笙 1		109	8		4
417	笙 2		109	40		4
418	唢呐 1		111	10		4
419	唢呐 2		111	32	DSP	4
420	波斯乌德琴 1		105	11		4
421	波斯乌德琴 2		105	42		4
422	土耳其萨茨琴		15	4		4
423	卡努恩 1		15	5		4
424	卡努恩 2		15	33		4
425	希腊曼陀铃		105	43		4
426	拉巴布琴		105	44		4
427	奇门奇琴		110	44		4
428	耐笛 1		72	10		4
429	耐笛 2		72	41		4
430	土耳其唢呐		111	9		4
431	阿拉伯风琴		16	7		4
432	阿拉伯弦乐		48	7		4
433	班卓琴		105	32		4
434	弱音班卓琴		105	1		4
435	钢鼓		114	1		4
436	提琴		110	32		4
GM音色 (类别：13)						
437	GM 钢琴 1		0	0		4
438	GM 钢琴 2		1	0		4
439	GM 电三角钢琴		2	0		4
440	GM 酒吧钢琴		3	0		4
441	GM 电钢琴 1		4	0		4
442	GM 电钢琴 2		5	0		4
443	GM 拨弦古钢琴		6	0		4
444	GM 击弦古钢琴		7	0		4
445	GM 钢片琴		8	0		4
446	GM 铝板琴		9	0		4
447	GM 八音盒		10	0		4
448	GM 颤音琴		11	0		4
449	GM 马林巴		12	0		4
450	GM 木琴		13	0		4
451	GM 管钟琴		14	0		4
452	GM 欧洲扬琴		15	0		4
453	GM 风琴 1		16	0		4
454	GM 风琴 2		17	0		4
455	GM 风琴 3		18	0		4
456	GM 教堂管风琴		19	0		4

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
457	GM 簧风琴		20	0		4
458	GM 手风琴		21	0		4
459	GM 口琴		22	0		4
460	GM 南美手风琴		23	0		4
461	GM 尼龙弦吉他		24	0		4
462	GM 钢弦吉他		25	0		4
463	GM 爵士吉他		26	0		4
464	GM 清音吉他		27	0		4
465	GM 弱音吉他		28	0		4
466	GM 过载吉他		29	0		4
467	GM 失真吉他		30	0		4
468	GM 吉他泛音		31	0		4
469	GM 古典贝司		32	0		4
470	GM 指挥贝司		33	0		4
471	GM 拨片贝司		34	0		4
472	GM 无品贝司		35	0		4
473	GM 击弦贝司 1		36	0		4
474	GM 击弦贝司 2		37	0		4
475	GM 合成贝司 1		38	0		4
476	GM 合成贝司 2		39	0		4
477	GM 小提琴		40	0		4
478	GM 中提琴		41	0		4
479	GM 大提琴		42	0		4
480	GM 低音提琴		43	0		4
481	GM 震音弦乐		44	0		4
482	GM 弦乐拨奏		45	0		4
483	GM 竖琴		46	0		4
484	GM 定音鼓		47	0		4
485	GM 弦乐合奏 1		48	0		4
486	GM 弦乐合奏 2		49	0		4
487	GM 合成弦乐 1		50	0		4
488	GM 合成弦乐 2		51	0		4
489	GM AAH 声合唱		52	0		4
490	GM 嘟声		53	0		4
491	GM 合成人声		54	0		4
492	GM 管弦乐齐奏		55	0		4
493	GM 小号		56	0		4
494	GM 长号		57	0		4
495	GM 大号		58	0		4
496	GM 弱音小号		59	0		4
497	GM 法国圆号		60	0		4
498	GM 铜管		61	0		4
499	GM 合成铜管 1		62	0		4
500	GM 合成铜管 2		63	0		4
501	GM 高音萨克斯		64	0		4
502	GM 中音萨克斯		65	0		4
503	GM 次中音萨克斯		66	0		4
504	GM 低音萨克斯		67	0		4
505	GM 双簧管		68	0		4

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
506	GM 英国管		69	0		4
507	GM 巴松		70	0		4
508	GM 单簧管		71	0		4
509	GM 短笛		72	0		4
510	GM 长笛		73	0		4
511	GM 竖笛		74	0		4
512	GM 竹排箫		75	0		4
513	GM 吹瓶音		76	0		4
514	GM 尺八		77	0		4
515	GM 口哨		78	0		4
516	GM 奥卡利那笛		79	0		4
517	GM 四角波形主音		80	0		4
518	GM 锯齿波形主音		81	0		4
519	GM 蒸汽管风琴		82	0		4
520	GM 三重合成主音		83	0		4
521	GM 恰伦吉他音		84	0		4
522	GM 人声主音		85	0		4
523	GM 五度主音		86	0		4
524	GM 贝司+主音		87	0		4
525	GM 幻想音		88	0		4
526	GM 热烈合成音		89	0		4
527	GM 合成复音		90	0		4
528	GM 宇宙合唱声		91	0		4
529	GM 清脆音		92	0		4
530	GM 金属鼓垫音		93	0		4
531	GM 圣光四射		94	0		4
532	GM 掠过音		95	0		4
533	GM 雨滴音		96	0		4
534	GM 合成效果乐		97	0		4
535	GM 水晶玻璃声		98	0		4
536	GM 大气音		99	0		4
537	GM 辉煌太空音		100	0		4
538	GM 爬虫音		101	0		4
539	GM 合成回音		102	0		4
540	GM 恐怖效果音		103	0		4
541	GM 西他琴		104	0		4
542	GM 班卓琴		105	0		4
543	GM 日本三弦		106	0		4
544	GM 日本琴		107	0		4
545	GM 卡林巴		108	0		4
546	GM 风笛		109	0		4
547	GM 提琴		110	0		4
548	GM 萨纳伊唢呐		111	0		4
549	GM 碰铃		112	0		4
550	GM 阿果果		113	0		4
551	GM 钢鼓		114	0		4
552	GM 立式梆盒		115	0		4
553	GM 日本大鼓		116	0		4
554	GM 旋律鼓		117	0		4

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
555	GM 合成鼓		118	0		4
556	GM 翻转吊钹		119	0		4
557	GM 吉他擦弦声		120	0		4
558	GM 气息声		121	0		4
559	GM 波浪声		122	0		4
560	GM 鸟鸣声		123	0		4
561	GM 电话		124	0		4
562	GM 直升飞机声		125	0		4
563	GM 掌声		126	0		4
564	GM 枪声		127	0		4
击鼓组 (类别：14)						
565	标准鼓组 1		0	120		4
566	标准鼓组 2		1	120		4
567	标准鼓组 3		2	120		4
568	标准鼓组 4		3	120		4
569	标准鼓组 5		4	120		4
570	舞蹈鼓组 1		26	120		4
571	舞蹈鼓组 2		27	120		4
572	舞蹈鼓组 3		28	120		4
573	舞蹈鼓组 4		29	120		4
574	舞蹈鼓组 5		34	120		4
575	舞蹈鼓组 6		35	120		4
576	热舞鼓组		31	120		4
577	嘻哈鼓组		9	120		4
578	室内鼓组		8	120		4
579	强烈鼓组		16	120		4
580	摇滚鼓组		17	120		4
581	电子鼓组		24	120		4
582	电子鼓机 1		25	120		4
583	电子鼓机 2		30	120		4
584	电子鼓机 3		33	120		4
585	爵士鼓组		32	120		4
586	刷音鼓组		40	120		4
587	交响鼓组		48	120		4
588	拉丁鼓组 1		49	120		4
589	拉丁鼓组 2		50	120		4
590	印尼鼓组		53	120		4
591	印度鼓组		54	120		4
592	阿拉伯鼓组		52	120		4
593	中国民族乐器鼓组		51	120		4
594	特效组 1		60	120		4
595	特效组 2		61	120		4
596	军鼓组 1		64	120		4
597	军鼓组 2		65	120		4
598	低音鼓组		66	120		4
599	钹钹组		67	120		4
600	噍鼓组		68	120		4

## 节奏列表

①	类别
②	编号
③	节奏名

①	②	③
流行乐组 （类别：01）		
	001	电子放克流行乐
	002	蓝调流行滑步舞
	003	电子流行乐
	004	80 年代流行新星
	005	6/8 流行乐
	006	流行滑步舞
	007	慢灵歌
	008	快灵歌
	009	60 年代滑步舞
8拍组 （类别：02）		
	010	古典吉他 8 拍
	011	正统 8 拍
	012	吉他 8 拍
	013	古老 8 拍
16拍组 （类别：03）		
	014	放克 16 拍
	015	16 拍滑步舞
	016	16 拍
	017	放克灵歌
摇滚组 （类别：04）		
	018	摇滚圣歌
	019	硬摇滚
	020	柔和滑步摇滚
	021	布吉布鲁斯
	022	滑步摇滚
	023	摇滚华尔兹
	024	滑步布鲁斯
	025	6/8 布鲁斯
	026	节奏蓝调
	027	慢摇滚
	028	50 年代摇滚
	029	新奥尔良摇滚
舞曲组 （类别：05）		
	030	迪斯科滑步舞
	031	蓝调放克
	032	榜单舞曲
	033	70 年代迪斯科流行乐
	034	舞曲流行乐
	035	嘻哈
	036	迪斯科流行乐
	037	热舞
	038	现代蓝调
爵士组 （类别：06）		
	039	斯代迪爵士
	040	钢琴爵士华尔兹
	041	管弦摇摆乐 1
	042	现代大乐队
	043	快速大乐队
	044	管弦摇摆乐 2
	045	摇摆乐
	046	慢摇摆乐
	047	狐步舞
	048	快步舞

①	②	③
传统音乐组（类别：07）		
	049	华尔兹 1
	050	英国华尔兹
	051	维也纳华尔兹
	052	法国华尔兹
	053	探戈
	054	进行曲
	055	德国进行曲
拉丁乐Ⅰ组（类别：08）		
	056	波萨诺瓦
	057	管弦波萨诺瓦
	058	贝圭英
	059	桑巴 1
	060	桑巴 2
	061	曼波
	062	伦巴
	063	恰恰恰
	064	梅伦格舞
	065	波莱罗舞
	066	萨尔萨 1
	067	萨尔萨 2
	068	瑞格
	069	瑞格舞曲
	070	斯卡
	071	南美的节奏
拉丁乐Ⅱ组（类别：09）		
	072	瑞格顿
	073	肯比亚
	074	古老桑巴
	075	卡里普斯
	076	巴西赋罗舞
	077	巴西乡村乐
	078	巴西摆咏
	079	帕国德
	080	斑达
	081	北墨西哥民乐
	082	帕西洛
	083	泰克诺肯比亚
	084	威力纳多
	085	阿根廷肯比亚
	086	虎塔
	087	巴恰塔
世界各地Ⅰ组（类别：10）		
	欧洲风格节奏	
	088	施拉格尔
	089	波尔卡
	090	斗牛士进行曲
	091	考卡辛
	092	俄罗斯民族乐 1
	093	俄罗斯民族乐 2
	094	波兰华尔兹
	美国节奏	
	095	新奥尔良爵士
	096	得克斯—麦克斯
	097	快黑人灵歌