CASIO

附录 • Appendix

音色列表 Tone List

❶	组名	Group Name
❷	编号	Number
❸	音色名	Tone Name
❹	程序变化	Program Change
❺	库选择 MSB	Bank Select MSB

❶	❷	❸	❹	❺
钢琴/电钢琴组	001	立体声三角钢琴 (STEREO GRAND PIANO)	0	2
钢琴/电钢琴组	002	立体声亮音钢琴 (STEREO BRIGHT PIANO)	1	2
钢琴/电钢琴组	003	立体声钢琴 (STEREO PIANO)	0	7
钢琴/电钢琴组	004	三角钢琴 (GRAND PIANO)	0	1
钢琴/电钢琴组	005	古典音乐钢琴 (CLASSIC PIANO)	0	4
钢琴/电钢琴组	006	摇滚钢琴 (ROCK PIANO)	1	3
钢琴/电钢琴组	007	立体声柔音钢琴 (STEREO MELLOW PIANO)	0	3
钢琴/电钢琴组	008	亮音钢琴 (BRIGHT PIANO)	1	1
钢琴/电钢琴组	009	压缩式亮音钢琴 (COMP.BRIGHT PIANO)	1	7
钢琴/电钢琴组	010	现代钢琴 (MODERN PIANO)	1	4
钢琴/电钢琴组	011	洛杉矶钢琴 (LA PIANO)	1	6
钢琴/电钢琴组	012	舞蹈钢琴1 (DANCE PIANO 1)	1	5
钢琴/电钢琴组	013	舞蹈钢琴2 (DANCE PIANO 2)	1	9
钢琴/电钢琴组	014	柔音钢琴 (MELLOW PIANO)	0	5
钢琴/电钢琴组	015	氛围音乐钢琴 (AMBIENT PIANO)	0	6
钢琴/电钢琴组	016	弦乐钢琴 (STRINGS PIANO)	0	8
钢琴/电钢琴组	017	钢琴音垫 (PIANO PAD)	0	9
钢琴/电钢琴组	018	合成弦乐钢琴 (SYNTH-STR.PIANO)	1	8
钢琴/电钢琴组	019	合唱声钢琴 (CHOIR PIANO)	0	10
钢琴/电钢琴组	020	钢琴钟音 (PIANO CHIME)	0	11
钢琴/电钢琴组	021	酒吧钢琴1 (HONKY-TONK 1)	3	2
钢琴/电钢琴组	022	酒吧钢琴2 (HONKY-TONK 2)	3	1
钢琴/电钢琴组	023	十六度钢琴 (2 OCTAVE PIANO)	3	8
钢琴/电钢琴组	024	八度钢琴 (1 OCTAVE PIANO)	3	9
钢琴/电钢琴组	025	电三角钢琴 (ELEC.GRAND PIANO)	2	1
钢琴/电钢琴组	026	电三角钢琴80 (E.GRAND 80)	2	2
钢琴/电钢琴组	027	现代电三角钢琴 (MODERN E.G.PIANO)	2	4
钢琴/电钢琴组	028	合唱音电三角钢琴 (CHORUS E.G.PIANO)	2	3
钢琴/电钢琴组	029	拨弦古钢琴1 (HARPSICHORD 1)	6	2
钢琴/电钢琴组	030	拨弦古钢琴2 (HARPSICHORD 2)	6	1
钢琴/电钢琴组	031	拨弦古钢琴3 (HARPSICHORD 3)	6	5
钢琴/电钢琴组	032	连接拨弦古钢琴1 (COUPLED HARPSICHORD 1)	6	8
钢琴/电钢琴组	033	连接拨弦古钢琴2 (COUPLED HARPSICHORD 2)	6	9
钢琴/电钢琴组	034	拨弦古钢琴 (AMBIENT HARPSICHORD)	6	3
钢琴/电钢琴组	035	拨弦古钢琴＆弦乐合奏 (HARPSICHORD & STRINGS)	6	4
钢琴/电钢琴组	036	威恩特电钢琴 (VINTAGE E.PIANO)	4	17
钢琴/电钢琴组	037	电钢琴1 (ELEC.PIANO 1)	4	2
钢琴/电钢琴组	038	电钢琴2 (ELEC.PIANO 2)	5	2
钢琴/电钢琴组	039	ＦＭ电钢琴1 (FM E.PIANO 1)	5	1
钢琴/电钢琴组	040	ＦＭ电钢琴2 (FM E.PIANO 2)	5	3
钢琴/电钢琴组	041	60年代电钢琴1 (60's E.PIANO 1)	4	4
钢琴/电钢琴组	042	60年代电钢琴2 (60's E.PIANO 2)	4	5
钢琴/电钢琴组	043	DYNO电钢琴1 (DYNO E.PIANO 1)	4	1
钢琴/电钢琴组	044	DYNO电钢琴2 (DYNO E.PIANO 2)	4	3
钢琴/电钢琴组	045	柔音电钢琴1 (MELLOW E.PIANO 1)	4	11
钢琴/电钢琴组	046	柔音电钢琴2 (MELLOW E.PIANO 2)	4	21
钢琴/电钢琴组	047	流行电钢琴1 (POP E.PIANO 1)	5	5
钢琴/电钢琴组	048	流行电钢琴2 (POP E.PIANO 2)	5	11
钢琴/电钢琴组	049	合唱音电钢琴1 (CHORUS E.PIANO 1)	4	6
钢琴/电钢琴组	050	合唱音电钢琴2 (CHORUS E.PIANO 2)	4	7
钢琴/电钢琴组	051	合唱音电钢琴3 (CHORUS E.PIANO 3)	5	4
钢琴/电钢琴组	052	合唱音电钢琴4 (CHORUS E.PIANO 4)	4	13
钢琴/电钢琴组	053	合唱音电钢琴5 (CHORUS E.PIANO 5)	4	22
钢琴/电钢琴组	054	合唱音电钢琴6 (CHORUS E.PIANO 6)	4	23
钢琴/电钢琴组	055	震奏音电钢琴1 (TREMOLO E.PIANO 1)	4	12
钢琴/电钢琴组	056	震奏音电钢琴2 (TREMOLO E.PIANO 2)	4	24
钢琴/电钢琴组	057	现代电钢琴 (MODERN E.PIANO)	5	7
钢琴/电钢琴组	058	失真DYNO电钢琴 (DIST.DYNO E.PIANO)	4	16
钢琴/电钢琴组	059	净音电钢琴 (CLEAN E.PIANO)	4	14
钢琴/电钢琴组	060	相位电钢琴 (PHASER E.PIANO)	4	15
钢琴/电钢琴组	061	软音电钢琴1 (SOFT E.PIANO 1)	4	18
钢琴/电钢琴组	062	软音电钢琴2 (SOFT E.PIANO 2)	4	25
钢琴/电钢琴组	063	弦乐电钢琴1 (STRINGS E.PIANO 1)	4	8
钢琴/电钢琴组	064	弦乐电钢琴2 (STRINGS E.PIANO 2)	5	8
钢琴/电钢琴组	065	弦乐电钢琴3 (STRINGS E.PIANO 3)	4	19
钢琴/电钢琴组	066	合成弦乐电钢琴1 (SYNTH-STR.E.PIANO 1)	4	9
钢琴/电钢琴组	067	合成弦乐电钢琴2 (SYNTH-STR.E.PIANO 2)	5	9
钢琴/电钢琴组	068	合成弦乐电钢琴3 (SYNTH-STR.E.PIANO 3)	4	20
钢琴/电钢琴组	069	电钢琴音垫1 (E.PIANO PAD 1)	5	10
钢琴/电钢琴组	070	电钢琴音垫2 (E.PIANO PAD 2)	4	10
钢琴/电钢琴组	071	拨弦古钢琴电钢琴 (HARPSICHORD E.PIANO)	5	6
钢琴/电钢琴组	072	威恩特击弦1 (VINTAGE CLAVI 1)	7	8
钢琴/电钢琴组	073	威恩特击弦2 (VINTAGE CLAVI 2)	7	9
钢琴/电钢琴组	074	击弦1 (CLAVI 1)	7	2
钢琴/电钢琴组	075	击弦2 (CLAVI 2)	7	1
钢琴/电钢琴组	076	哇音击弦1 (WAH CLAVI 1)	7	3
钢琴/电钢琴组	077	哇音击弦2 (WAH CLAVI 2)	7	13
钢琴/电钢琴组	078	压缩式击弦 (COMP.CLAVI)	7	6
钢琴/电钢琴组	079	失真击弦1 (DISTORTION CLAVI 1)	7	7
钢琴/电钢琴组	080	失真击弦2 (DISTORTION CLAVI 2)	7	14
钢琴/电钢琴组	081	软音击弦 (SOFT CLAVI)	7	10
钢琴/电钢琴组	082	失谐击弦 (DETUNE CLAVI)	7	4
钢琴/电钢琴组	083	音序器录音击弦 (SEQUENCE CLAVI)	7	5
钢琴/电钢琴组	084	合唱音击弦 (CHORUS CLAVI)	7	12
钢琴/电钢琴组	085	颤音琴1 (VIBRAPHONE 1)	11	2
钢琴/电钢琴组	086	颤音琴2 (VIBRAPHONE 2)	11	1
钢琴/电钢琴组	087	颤音琴3 (VIBRAPHONE 3)	11	4
钢琴/电钢琴组	088	软音颤音琴 (SOFT VIBRAPHONE)	11	3
钢琴/电钢琴组	089	合唱音颤音琴 (CHORUS VIBRAPHONE)	11	8
钢琴/电钢琴组	090	大木琴 (MARIMBA)	12	2
钢琴/电钢琴组	091	软音大木琴 (SOFT MARIMBA)	12	3
钢琴/电钢琴组	092	钢片琴1 (CELESTA 1)	8	2
钢琴/电钢琴组	093	亮音钢片琴 (BRIGHT CELESTA)	8	1
钢琴/电钢琴组	094	钢片琴2 (CELESTA 2)	8	3
钢琴/电钢琴组	095	铝板琴 (GLOCKENSPIEL)	9	2
钢琴/电钢琴组	096	铝板琴音垫 (GLOCKENSPIEL PAD)	9	3
钢琴/电钢琴组	097	八音盒1 (MUSIC BOX 1)	10	2
钢琴/电钢琴组	098	八音盒2 (MUSIC BOX 2)	10	1
钢琴/电钢琴组	099	八音盒3 (MUSIC BOX 3)	10	3
钢琴/电钢琴组	100	木琴 (XYLOPHONE)	13	2
钢琴/电钢琴组	101	管钟琴 (TUBULAR BELL)	14	2
钢琴/电钢琴组	102	欧洲扬琴 (DULCIMER)	15	1
风琴组	001	混合音电风琴1 (DRAWBAR ORGAN 1)	16	2
风琴组	002	混合音电风琴2 (DRAWBAR ORGAN 2)	16	1
风琴组	003	混合音电风琴3 (DRAWBAR ORGAN 3)	16	3
风琴组	004	混合音电风琴4 (DRAWBAR ORGAN 4)	16	8
风琴组	005	混合音电风琴5 (DRAWBAR ORGAN 5)	16	9
风琴组	006	颤音风琴1 (PERC.ORGAN 1)	17	2
风琴组	007	颤音风琴2 (PERC.ORGAN 2)	17	1
风琴组	008	颤音风琴3 (PERC.ORGAN 3)	17	7
风琴组	009	电风琴1 (ELEC.ORGAN 1)	16	4
风琴组	010	电风琴2 (ELEC.ORGAN 2)	16	5
风琴组	011	电风琴3 (ELEC.ORGAN 3)	16	6
风琴组	012	爵士风琴1 (JAZZ ORGAN 1)	17	3
风琴组	013	爵士风琴2 (JAZZ ORGAN 2)	17	4
风琴组	014	爵士风琴3 (JAZZ ORGAN 3)	17	8
风琴组	015	摇滚风琴1 (ROCK ORGAN 1)	18	2
风琴组	016	摇滚风琴2 (ROCK ORGAN 2)	18	1
风琴组	017	摇滚风琴3 (ROCK ORGAN 3)	18	3
风琴组	018	失真摇滚风琴 (DIST.ROCK ORGAN)	18	5
风琴组	019	70年代风琴 (70's ORGAN)	17	6
风琴组	020	全拉杆管电风琴 (FULL DRAWBAR)	16	7
风琴组	021	旋转音风琴1 (ROTARY ORGAN 1)	18	4
风琴组	022	旋转音风琴2 (ROTARY ORGAN 2)	17	9
风琴组	023	旋转音风琴3 (ROTARY ORGAN 3)	17	10
风琴组	024	过载旋转音风琴 (OVD ROTARY ORGAN)	18	6
风琴组	025	震奏音风琴 (TREMOLO ORGAN)	16	12
风琴组	026	克里克管风琴 (CLICK ORGAN)	17	11
风琴组	027	8键管风琴 (8'ORGAN)	17	5
风琴组	028	风琴音垫1 (ORGAN PAD 1)	16	10
风琴组	029	风琴音垫2 (ORGAN PAD 2)	16	11
风琴组	030	音序器录音风琴 (SEQUENCE ORGAN)	17	12
风琴组	031	教堂风琴1 (CHURCH ORGAN 1)	19	2
风琴组	032	教堂风琴2 (CHURCH ORGAN 2)	19	3
风琴组	033	教会风琴1 (CHAPEL ORGAN 1)	19	5
风琴组	034	教会风琴2 (CHAPEL ORGAN 2)	19	10
风琴组	035	管风琴1 (PIPE ORGAN 1)	19	1
风琴组	036	管风琴2 (PIPE ORGAN 2)	19	4
风琴组	037	管风琴3 (PIPE ORGAN 3)	19	9
风琴组	038	剧院风琴 (THEATER ORGAN)	19	6
风琴组	039	旋转剧院风琴 (ROTARY THEATER ORGAN)	19	7
风琴组	040	教堂管风琴音垫 (PIPE ORGAN PAD)	19	8
风琴组	041	簧风琴 (REED ORGAN)	20	2
风琴组	042	手风琴1 (ACCORDION 1)	21	2
风琴组	043	手风琴2 (ACCORDION 2)	21	3
风琴组	044	手风琴3 (ACCORDION 3)	21	1
风琴组	045	手风琴4 (ACCORDION 4)	21	4
风琴组	046	八度手风琴 (OCTAVE ACCORDION)	21	8
风琴组	047	班东尼奥手风琴1 (BANDONEON 1)	23	2
风琴组	048	班东尼奥手风琴2 (BANDONEON 2)	23	1
风琴组	049	八度南美手风琴 (OCTAVE BANDONEON)	23	8
风琴组	050	南美手风琴独奏 (BANDONEON SOLO)	23	3
风琴组	051	口琴1 (HARMONICA 1)	22	2
风琴组	052	口琴2 (HARMONICA 2)	22	1
风琴组	053	口琴3 (HARMONICA 3)	22	3
吉他/贝司组	001	尼龙弦吉他1 (NYLON STR.GUITAR 1)	24	2
吉他/贝司组	002	尼龙弦吉他2 (NYLON STR.GUITAR 2)	24	1
吉他/贝司组	003	氛围音乐尼龙弦吉他 (AMBIENT NYLON GT)	24	4
吉他/贝司组	004	尼龙弦吉他拨奏滑音 (NYLON GT + STRUM.NOISE)	24	5
吉他/贝司组	005	钢弦吉他1 (STEEL STR.GUITAR 1)	25	2
吉他/贝司组	006	钢弦吉他2 (STEEL STR.GUITAR 2)	25	1
吉他/贝司组	007	钢弦吉他3 (STEEL STR.GUITAR 3)	25	3
吉他/贝司组	008	12弦吉他 (12 STR.GUITAR)	25	4
吉他/贝司组	009	氛围音乐钢弦吉他 (AMBIENT STEEL GT)	25	13
吉他/贝司组	010	钢弦吉他拨奏滑音 (STEEL GT + STRUM.NOISE)	25	5
吉他/贝司组	011	钢弦吉他泛音 (STEEL GT HARMONICS)	25	7
吉他/贝司组	012	合唱音钢弦吉他 (CHORUS STEEL GT)	25	12
吉他/贝司组	013	爵士吉他1 (JAZZ GUITAR 1)	26	2
吉他/贝司组	014	爵士吉他2 (JAZZ GUITAR 2)	26	1
吉他/贝司组	015	合唱音爵士吉他 (CHORUS JAZZ GUITAR)	26	3
吉他/贝司组	016	过载爵士吉他 (OVD JAZZ GUITAR)	26	4
吉他/贝司组	017	八度爵士吉他 (OCT.JAZZ GUITAR)	26	8
吉他/贝司组	018	净音吉他1 (CLEAN GUITAR 1)	27	2
吉他/贝司组	019	净音吉他2 (CLEAN GUITAR 2)	27	1
吉他/贝司组	020	净音吉他3 (CLEAN GUITAR 3)	27	3
吉他/贝司组	021	净音吉他4 (CLEAN GUITAR 4)	27	4
吉他/贝司组	022	合唱音净音吉他 (CHORUS CLEAN GUITAR)	27	5
吉他/贝司组	023	哇音电吉他 (WAH E.GUITAR)	27	7
吉他/贝司组	024	弱音吉他1 (MUTE GUITAR 1)	28	2
吉他/贝司组	025	弱音吉他2 (MUTE GUITAR 2)	28	1
吉他/贝司组	026	弱音失真吉他 (MUTE DIST.GUITAR)	28	3
吉他/贝司组	027	咬音电吉他1 (CRUNCH E.GUITAR 1)	27	6
吉他/贝司组	028	咬音电吉他2 (CRUNCH E.GUITAR 2)	27	8
吉他/贝司组	029	咬音电吉他3 (CRUNCH E.GUITAR 3)	27	11
吉他/贝司组	030	合唱音咬音电吉他 (CHORUS CRUNCH GUITAR)	27	9
吉他/贝司组	031	过载吉他1 (OVERDRIVE GT 1)	29	2
吉他/贝司组	032	过载吉他2 (OVERDRIVE GT 2)	29	1
吉他/贝司组	033	失真吉他1 (DISTORTION GT 1)	30	2
吉他/贝司组	034	失真吉他2 (DISTORTION GT 2)	30	1
吉他/贝司组	035	失真吉他3 (DISTORTION GT 3)	30	3
吉他/贝司组	036	极致失真吉他 (MORE DIST.GT)	30	4
吉他/贝司组	037	强烈失真吉他 (POWER DIST.GT)	30	5
吉他/贝司组	038	节奏失真吉他 (RHYTHM DIST.GT)	30	6
吉他/贝司组	039	反馈吉他 (FEEDBACK GT)	31	8
吉他/贝司组	040	哇音失真吉他 (WAH DIST.GT)	30	8
吉他/贝司组	041	镶边失真吉他 (FLANGER DIST.GT)	30	9
吉他/贝司组	042	失真吉他＆贝司 (DIST.GT & BASS)	30	7
吉他/贝司组	043	钢弦吉他＆贝司 (STEEL GT & BASS)	25	14
吉他/贝司组	044	节奏用钢弦吉他拨奏滑音1 (STEEL GT + STRUM.NOISE M 1)	25	32
吉他/贝司组	045	节奏用钢弦吉他拨奏滑音2 (STEEL GT + STRUM.NOISE M 2)	25	33
吉他/贝司组	046	节奏用净音吉他 (CLEAN GUITAR M)	27	32
吉他/贝司组	047	节奏用咬音电吉他1 (CRUNCH E.GUITAR M 1)	27	33
吉他/贝司组	048	节奏用咬音电吉他2 (CRUNCH E.GUITAR M 2)	27	34
吉他/贝司组	049	节奏用失真吉他 (DISTORTION GT M)	29	32
吉他/贝司组	050	节奏用过载吉他1 (OVERDRIVE GT M 1)	29	33
吉他/贝司组	051	节奏用过载吉他2 (OVERDRIVE GT M 2)	29	34
吉他/贝司组	052	节奏用弱音过载吉他1 (MUTE OVERDRIVE GT M 1)	28	32
吉他/贝司组	053	节奏用弱音过载吉他2 (MUTE OVERDRIVE GT M 2)	28	33
吉他/贝司组	054	节奏用过载吉他3 (OVERDRIVE GT M 3)	29	35
吉他/贝司组	055	节奏用过载吉他4 (OVERDRIVE GT M 4)	29	36
吉他/贝司组	056	古典贝司1 (ACOUSTIC BASS 1)	32	2
吉他/贝司组	057	古典贝司2 (ACOUSTIC BASS 2)	32	1
吉他/贝司组	058	利得钗贝司 (RIDE BASS)	32	3
吉他/贝司组	059	指拨贝司1 (FINGERED BASS 1)	33	2
吉他/贝司组	060	指拨贝司2 (FINGERED BASS 2)	33	1
吉他/贝司组	061	指拨贝司3 (FINGERED BASS 3)	33	3
吉他/贝司组	062	指拨贝司4 (FINGERED BASS 4)	33	6
吉他/贝司组	063	节奏指拨贝司 (RHYTHM FINGERED BASS)	33	5
吉他/贝司组	064	柔音指拨贝司 (MELLOW FINGERED BASS)	33	4
吉他/贝司组	065	皮克贝司1 (PICKED BASS 1)	34	2
吉他/贝司组	066	皮克贝司2 (PICKED BASS 2)	34	1
吉他/贝司组	067	皮克贝司3 (PICKED BASS 3)	34	3
吉他/贝司组	068	节奏皮克贝司 (RHYTHM PICKED BASS)	34	4
吉他/贝司组	069	无品贝司1 (FRETLESS BASS 1)	35	2
吉他/贝司组	070	无品贝司2 (FRETLESS BASS 2)	35	1
吉他/贝司组	071	击弦贝司1 (SLAP BASS 1)	36	2
吉他/贝司组	072	击弦贝司2 (SLAP BASS 2)	37	2
吉他/贝司组	073	压缩式击弦贝司 (COMP.SLAP BASS)	37	1
吉他/贝司组	074	合成贝司1 (SYNTH-BASS 1)	38	2
吉他/贝司组	075	合成贝司2 (SYNTH-BASS 2)	39	2
吉他/贝司组	076	合成贝司3 (SYNTH-BASS 3)	38	6
吉他/贝司组	077	合成贝司4 (SYNTH-BASS 4)	39	6
吉他/贝司组	078	合成贝司5 (SYNTH-BASS 5)	38	8
吉他/贝司组	079	锯齿波形合成贝司1 (SAW SYNTH-BASS 1)	38	1
吉他/贝司组	080	锯齿波形合成贝司2 (SAW SYNTH-BASS 2)	38	9
吉他/贝司组	081	锯齿波形合成贝司3 (SAW SYNTH-BASS 3)	38	10
吉他/贝司组	082	四角波形合成贝司 (SQUARE SYNTH-BASS)	39	1
吉他/贝司组	083	数码摇滚贝司 (DIGI ROCK BASS)	39	3
吉他/贝司组	084	热舞乐贝司 (TRANCE BASS)	38	4
吉他/贝司组	085	正弦波形贝司 (SINE BASS)	39	4
吉他/贝司组	086	贝司＆底鼓 (BASS & KICK)	39	5
吉他/贝司组	087	声码器贝司 (VOCODER BASS)	38	3
吉他/贝司组	088	灵歌合成贝司 (SOUL SYNTH-BASS)	38	5
吉他/贝司组	089	哇音合成贝司 (WAH SYNTH-BASS)	38	7
吉他/贝司组	090	击弦贝司1 (CLAVI BASS 1)	39	10
吉他/贝司组	091	击弦贝司2 (CLAVI BASS 2)	39	12
吉他/贝司组	092	风琴贝司 (ORGAN BASS)	39	11
吉他/贝司组	093	节奏用指拨贝司1 (FINGERED BASS M 1)	33	32
吉他/贝司组	094	节奏用指拨贝司2 (FINGERED BASS M 2)	33	33
吉他/贝司组	095	节奏用皮克贝司 (PICKED BASS M)	34	32
吉他/贝司组	096	节奏用热舞乐贝司 (TRANCE BASS M)	38	32
吉他/贝司组	097	节奏用锯齿波形合成贝司1 (SAW SYNTH-BASS M 1)	38	33
吉他/贝司组	098	节奏用锯齿波形合成贝司2 (SAW SYNTH-BASS M 2)	38	34
吉他/贝司组	099	节奏用合成贝司1 (SYNTH-BASS M 1)	38	35
吉他/贝司组	100	节奏用合成贝司2 (SYNTH-BASS M 2)	38	36
吉他/贝司组	101	节奏用合成贝司3 (SYNTH-BASS M 3)	38	37
吉他/贝司组	102	节奏用四角波形合成贝司 (SQUARE SYNTH-BASS M)	39	32
弦乐组	001	立体声弦乐合奏1 (STEREO STRINGS 1)	49	5
弦乐组	002	立体声弦乐合奏2 (STEREO STRINGS 2)	48	14
弦乐组	003	立体声弦乐合奏3 (STEREO STRINGS 3)	49	6
弦乐组	004	弦乐合奏 (STRINGS)	48	2
弦乐组	005	弦乐合奏1 (STRING ENSEMBLE 1)	48	1
弦乐组	006	弦乐合奏2 (STRING ENSEMBLE 2)	48	3
弦乐组	007	弦乐合奏3 (STRING ENSEMBLE 3)	48	4
弦乐组	008	亮音弦乐合奏 (BRIGHT STRINGS)	48	12
弦乐组	009	慢弦乐合奏1 (SLOW STRINGS 1)	49	2
弦乐组	010	慢弦乐合奏2 (SLOW STRINGS 2)	49	1
弦乐组	011	宽音弦乐合奏 (WIDE STRINGS)	48	11
弦乐组	012	古弦乐合奏 (OLD STRINGS)	48	13
弦乐组	013	室内乐弦乐1 (CHAMBER 1)	48	5
弦乐组	014	室内乐弦乐2 (CHAMBER 2)	48	6
弦乐组	015	八度弦乐合奏1 (OCTAVE STRINGS 1)	48	8
弦乐组	016	八度弦乐合奏2 (OCTAVE STRINGS 2)	48	9
弦乐组	017	强音弦乐合奏 (STRINGS SFZ)	48	7
弦乐组	018	震奏音弦乐合奏 (TREMOLO STRINGS)	44	2
弦乐组	019	竖琴＆弦乐合奏 (HARP & STRINGS)	49	3
弦乐组	020	双簧管＆弦乐合奏 (OBOE & STRINGS)	49	4
弦乐组	021	管弦乐弦乐合奏 (ORCHESTRA STRINGS)	48	10
弦乐组	022	合成弦乐1 (SYNTH-STRINGS 1)	50	2
弦乐组	023	合成弦乐2 (SYNTH-STRINGS 2)	51	2
弦乐组	024	合成弦乐3 (SYNTH-STRINGS 3)	51	1
弦乐组	025	70年代合成弦乐1 (70's SYNTH-STR.1)	50	1
弦乐组	026	70年代合成弦乐2 (70's SYNTH-STR.2)	50	4
弦乐组	027	80年代合成弦乐1 (80's SYNTH-STR.1)	50	3
弦乐组	028	80年代合成弦乐2 (80's SYNTH-STR.2)	50	5
弦乐组	029	快合成弦乐 (FAST SYNTH-STRINGS)	50	6
弦乐组	030	慢合成弦乐 (SLOW SYNTH-STRINGS)	50	7
弦乐组	031	相位合成弦乐 (PHASER SYNTH-STRINGS)	50	8
弦乐组	032	八度合成弦乐1 (OCTAVE SYNTH-STRINGS 1)	51	8
弦乐组	033	八度合成弦乐2 (OCTAVE SYNTH-STRINGS 2)	51	9
弦乐组	034	小提琴 (VIOLIN)	40	2
弦乐组	035	慢小提琴 (SLOW VIOLIN)	40	8
弦乐组	036	中提琴 (VIOLA)	41	2
弦乐组	037	大提琴 (CELLO)	42	2
弦乐组	038	慢大提琴 (SLOW CELLO)	42	1
弦乐组	039	低音提琴 (CONTRABASS)	43	2
弦乐组	040	小提琴声部 (VIOLIN SECTION)	40	4
弦乐组	041	大提琴声部 (CELLO SECTION)	42	4
弦乐组	042	小提琴＆大提琴 (VIOLIN & CELLO)	40	3
弦乐组	043	弦乐拨奏 (PIZZICATO STRINGS)	45	2
弦乐组	044	竖琴1 (HARP 1)	46	2
弦乐组	045	竖琴2 (HARP 2)	46	1
弦乐组	046	合唱音竖琴 (CHORUS HARP)	46	3
弦乐组	047	AAH声 (CHOIR AAHS)	52	2
弦乐组	048	合唱声1 (CHOIRS 1)	52	1
弦乐组	049	合唱声2 (CHOIRS 2)	52	3
弦乐组	050	合唱声弦乐合奏 (CHOIR STRINGS)	52	4
弦乐组	051	弦乐合奏人声 (STRINGS VOICE)	52	5
弦乐组	052	慢合唱声 (SLOW CHOIR)	52	9
弦乐组	053	哇音和声 (WAH CHOIR)	52	10
弦乐组	054	合唱声合奏1 (CHOIRS ENSEMBLE 1)	52	6
弦乐组	055	合唱声合奏2 (CHOIRS ENSEMBLE 2)	52	7
弦乐组	056	嘟声 (VOICE DOO)	53	2
弦乐组	057	哈哈声 (VOICE UUH)	53	3
弦乐组	058	合成人声1 (SYNTH-VOICE 1)	54	2
弦乐组	059	合成人声2 (SYNTH-VOICE 2)	54	1
弦乐组	060	合成人声3 (SYNTH-VOICE 3)	54	3
弦乐组	061	人声合奏1 (VOICE ENSEMBLE 1)	54	4
弦乐组	062	人声合奏2 (VOICE ENSEMBLE 2)	54	5
弦乐组	063	人声合奏3 (VOICE ENSEMBLE 3)	54	6
弦乐组	064	合成人声音垫 (SYNTH-VOICE PAD)	54	8
弦乐组	065	合唱音合成人声 (CHORUS SYNTH-VOICE)	54	9
弦乐组	066	管弦乐齐奏1 (ORCHESTRA HIT 1)	55	2
弦乐组	067	管弦乐齐奏2 (ORCHESTRA HIT 2)	55	1
弦乐组	068	管弦乐齐奏3 (ORCHESTRA HIT 3)	55	3
弦乐组	069	管弦乐齐奏4 (ORCHESTRA HIT 4)	55	4
铜管/簧乐器/管乐器组	001	小号1 (TRUMPET 1)	56	2
铜管/簧乐器/管乐器组	002	小号2 (TRUMPET 2)	56	1
铜管/簧乐器/管乐器组	003	小号3 (TRUMPET 3)	56	3
铜管/簧乐器/管乐器组	004	柔音小号 (MELLOW TRUMPET)	56	4
铜管/簧乐器/管乐器组	005	急速音小号 (VELO.TRUMPET)	56	5
铜管/簧乐器/管乐器组	006	强音小号 (TRUMPET SFZ)	56	8
铜管/簧乐器/管乐器组	007	弱音小号1 (MUTE TRUMPET 1)	59	2
铜管/簧乐器/管乐器组	008	弱音小号2 (MUTE TRUMPET 2)	59	1
铜管/簧乐器/管乐器组	009	长号1 (TROMBONE 1)	57	2
铜管/簧乐器/管乐器组	010	长号2 (TROMBONE 2)	57	1
铜管/簧乐器/管乐器组	011	柔音长号 (MELLOW TROMBONE)	57	3
铜管/簧乐器/管乐器组	012	急速音长号 (VELO.TROMBONE)	57	4
铜管/簧乐器/管乐器组	013	爵士长号 (JAZZ TROMBONE)	57	6
铜管/簧乐器/管乐器组	014	长号声部 (TROMBONE SECTION)	57	5
铜管/簧乐器/管乐器组	015	小号＆长号 (TRUMPET & TROMBONE)	56	6
铜管/簧乐器/管乐器组	016	大号1 (TUBA 1)	58	2
铜管/簧乐器/管乐器组	017	大号2 (TUBA 2)	58	3
铜管/簧乐器/管乐器组	018	法国圆号 (FRENCH HORN)	60	2
铜管/簧乐器/管乐器组	019	法国圆号独奏 (FRENCH HORN SOLO)	60	3
铜管/簧乐器/管乐器组	020	法国圆号声部 (FRENCH HORN SECTION)	60	1
铜管/簧乐器/管乐器组	021	八度法国圆号 (OCTAVE FRENCH HORN)	60	4
铜管/簧乐器/管乐器组	022	圆号管弦乐 (HORN ORCHESTRA)	60	5
铜管/簧乐器/管乐器组	023	立体声铜管 (STEREO BRASS)	61	1
铜管/簧乐器/管乐器组	024	铜管 (BRASS)	61	2
铜管/簧乐器/管乐器组	025	铜管声部1 (BRASS SECTION 1)	61	3
铜管/簧乐器/管乐器组	026	铜管声部2 (BRASS SECTION 2)	61	4
铜管/簧乐器/管乐器组	027	铜管声部3 (BRASS SECTION 3)	61	5
铜管/簧乐器/管乐器组	028	柔音铜管 (MELLOW BRASS)	61	6
铜管/簧乐器/管乐器组	029	硬音铜管 (HARD BRASS)	61	7
铜管/簧乐器/管乐器组	030	强音铜管 (BRASS SFZ)	61	9
铜管/簧乐器/管乐器组	031	铜管＆弦乐合奏 (BRASS & STRINGS)	61	10
铜管/簧乐器/管乐器组	032	铜管＆萨克斯 (BRASS & SAX)	61	8
铜管/簧乐器/管乐器组	033	合成铜管1 (SYNTH-BRASS 1)	62	2
铜管/簧乐器/管乐器组	034	合成铜管2 (SYNTH-BRASS 2)	63	2
铜管/簧乐器/管乐器组	035	合成铜管3 (SYNTH-BRASS 3)	62	3
铜管/簧乐器/管乐器组	036	合成铜管4 (SYNTH-BRASS 4)	63	3
铜管/簧乐器/管乐器组	037	热烈合成铜管 (WARM SYNTH-BRASS)	62	7
铜管/簧乐器/管乐器组	038	80年代合成铜管 (80's SYNTH-BRASS)	62	1
铜管/簧乐器/管乐器组	039	模拟合成铜管1 (ANALOG SYNTH-BRASS 1)	62	4
铜管/簧乐器/管乐器组	040	模拟合成铜管2 (ANALOG SYNTH-BRASS 2)	62	5
铜管/簧乐器/管乐器组	041	热舞乐铜管 (TRANCE BRASS)	63	4
铜管/簧乐器/管乐器组	042	合唱音合成铜管 (CHORUS SYNTH-BRASS)	62	8
铜管/簧乐器/管乐器组	043	合成铜管音垫 (SYNTH-BRASS PAD)	63	5
铜管/簧乐器/管乐器组	044	八度合成铜管 (OCTAVE SYNTH-BRASS)	62	6
铜管/簧乐器/管乐器组	045	强音合成铜管 (SYNTH-BRASS SFZ)	62	9
铜管/簧乐器/管乐器组	046	中音萨克斯1 (ALTO SAX 1)	65	2
铜管/簧乐器/管乐器组	047	中音萨克斯2 (ALTO SAX 2)	65	1
铜管/簧乐器/管乐器组	048	气声中音萨克斯1 (BREATHY ALTO SAX 1)	65	8
铜管/簧乐器/管乐器组	049	气声中音萨克斯2 (BREATHY ALTO SAX 2)	65	9
铜管/簧乐器/管乐器组	050	次中音萨克斯1 (TENOR SAX 1)	66	2
铜管/簧乐器/管乐器组	051	次中音萨克斯2 (TENOR SAX 2)	66	1
铜管/簧乐器/管乐器组	052	气声次中音萨克斯1 (BREATHY TENOR SAX 1)	66	8
铜管/簧乐器/管乐器组	053	气声次中音萨克斯2 (BREATHY TENOR SAX 2)	66	9
铜管/簧乐器/管乐器组	054	高音萨克斯1 (SOPRANO SAX 1)	64	2
铜管/簧乐器/管乐器组	055	高音萨克斯2 (SOPRANO SAX 2)	64	1
铜管/簧乐器/管乐器组	056	气声高音萨克斯 (BREATHY S.SAX)	64	8
铜管/簧乐器/管乐器组	057	低音萨克斯1 (BARITONE SAX 1)	67	2
铜管/簧乐器/管乐器组	058	低音萨克斯2 (BARITONE SAX 2)	67	1
铜管/簧乐器/管乐器组	059	软音中音萨克斯 (SOFT A.SAX)	65	5
铜管/簧乐器/管乐器组	060	硬音中音萨克斯 (HARD A.SAX)	65	3
铜管/簧乐器/管乐器组	061	软音次中音萨克斯 (SOFT T.SAX)	66	5
铜管/簧乐器/管乐器组	062	独奏次中音萨克斯 (SOLO T.SAX)	66	4
铜管/簧乐器/管乐器组	063	次中音萨克斯合奏 (T.SAXYS)	66	7
铜管/簧乐器/管乐器组	064	中音萨克斯合奏 (A.SAXYS)	65	7
铜管/簧乐器/管乐器组	065	萨克斯声部 (SAX SECTION)	65	10
铜管/簧乐器/管乐器组	066	强音萨克斯声部 (SAX SECTION SFZ)	65	11
铜管/簧乐器/管乐器组	067	单簧管 (CLARINET)	71	2
铜管/簧乐器/管乐器组	068	急速音单簧管 (VELO.CLARINET)	71	1
铜管/簧乐器/管乐器组	069	低音单簧管 (BASS CLARINET)	71	4
铜管/簧乐器/管乐器组	070	爵士单簧管 (JAZZ CLARINET)	71	3
铜管/簧乐器/管乐器组	071	双簧管 (OBOE)	68	2
铜管/簧乐器/管乐器组	072	独奏双簧管 (SOLO OBOE)	68	4
铜管/簧乐器/管乐器组	073	英国管 (ENGLISH HORN)	69	2
铜管/簧乐器/管乐器组	074	巴松 (BASSOON)	70	2
铜管/簧乐器/管乐器组	075	长笛1 (FLUTE 1)	73	2
铜管/簧乐器/管乐器组	076	长笛2 (FLUTE 2)	73	1
铜管/簧乐器/管乐器组	077	爵士长笛 (JAZZ FLUTE)	73	3
铜管/簧乐器/管乐器组	078	纯音长笛 (PURE FLUTE)	73	4
铜管/簧乐器/管乐器组	079	软音长笛 (SOFT FLUTE)	73	5
铜管/簧乐器/管乐器组	080	短笛1 (PICCOLO 1)	72	2
铜管/簧乐器/管乐器组	081	短笛2 (PICCOLO 2)	72	1
铜管/簧乐器/管乐器组	082	管乐器声部1 (PIPE SECTION 1)	72	4
铜管/簧乐器/管乐器组	083	管乐器声部2 (PIPE SECTION 2)	73	8
铜管/簧乐器/管乐器组	084	竖笛1 (RECORDER 1)	74	2
铜管/簧乐器/管乐器组	085	竖笛2 (RECORDER 2)	74	1
铜管/簧乐器/管乐器组	086	竹排箫1 (PAN FLUTE 1)	75	2
铜管/簧乐器/管乐器组	087	竹排箫2 (PAN FLUTE 2)	75	1
铜管/簧乐器/管乐器组	088	吹瓶音 (BOTTLE BLOW)	76	2
铜管/簧乐器/管乐器组	089	口哨 (WHISTLE)	78	2
铜管/簧乐器/管乐器组	090	奥卡利那笛 (OCARINA)	79	2
铜管/簧乐器/管乐器组	091	尺八 (SHAKUHACHI)	77	2
合成音色/其他组	001	风声 (WIND)	122	3
合成音色/其他组	002	雨声 (RAIN)	122	1
合成音色/其他组	003	雷声 (THUNDER)	122	2
合成音色/其他组	004	波浪声 (SEASHORE)	122	8
合成音色/其他组	005	流水声 (STREAM)	122	4
合成音色/其他组	006	马奔腾声 (HORSE GALLOP)	123	2
合成音色/其他组	007	四角波形主音1 (SQUARE LEAD 1)	80	2
合成音色/其他组	008	四角波形主音2 (SQUARE LEAD 2)	80	1
合成音色/其他组	009	四角波形主音3 (SQUARE LEAD 3)	80	3
合成音色/其他组	010	四角波形主音4 (SQUARE LEAD 4)	80	4
合成音色/其他组	011	锯齿波形主音1 (SAW LEAD 1)	81	2
合成音色/其他组	012	锯齿波形主音2 (SAW LEAD 2)	81	1
合成音色/其他组	013	锯齿波形主音3 (SAW LEAD 3)	81	3
合成音色/其他组	014	硬音锯齿波形主音 (HARD SAW LEAD)	81	12
合成音色/其他组	015	柔音锯齿波形主音 (MELLOW SAW LEAD)	81	8
合成音色/其他组	016	波脉冲四角波形主音 (SQUARE PULSE LEAD)	80	7
合成音色/其他组	017	音序器录音锯齿波形1 (SEQUENCE SAW 1)	81	10
合成音色/其他组	018	音序器录音锯齿波形2 (SEQUENCE SAW 2)	81	11
合成音色/其他组	019	音序器录音正弦波形 (SEQUENCE SINE)	80	10
合成音色/其他组	020	锯齿波形琶音1 (SAW ARPEGGIO 1)	81	15
合成音色/其他组	021	锯齿波形琶音2 (SAW ARPEGGIO 2)	81	16
合成音色/其他组	022	正弦波形主音1 (SINE LEAD 1)	80	8
合成音色/其他组	023	正弦波形主音2 (SINE LEAD 2)	80	14
合成音色/其他组	024	急速音正弦波形主音 (VELO.SINE LEAD)	80	9
合成音色/其他组	025	SS合成主音 (SS LEAD)	81	4
合成音色/其他组	026	慢四角波形主音 (SLOW SQUARE LEAD)	80	5
合成音色/其他组	027	慢波脉冲四角波形 (SLOW SQUARE PULSE)	80	6
合成音色/其他组	028	音序器录音四角波形 (SEQUENCE SQUARE)	80	11
合成音色/其他组	029	音序器录音波脉冲1 (SEQUENCE PULSE 1)	80	12
合成音色/其他组	030	音序器录音波脉冲2 (SEQUENCE PULSE 2)	80	13
合成音色/其他组	031	慢锯齿波形主音 (SLOW SAW LEAD)	81	6
合成音色/其他组	032	波脉冲锯齿波形主音 (PULSE SAW LEAD)	81	5
合成音色/其他组	033	慢波脉冲锯齿波形 (SLOW SAW PULSE)	81	7
合成音色/其他组	034	热舞乐主音 (TRANCE LEAD)	81	9
合成音色/其他组	035	哇音锯齿波形主音 (WAH SAW LEAD)	81	13
合成音色/其他组	036	蒸汽管风琴1 (CALLIOPE 1)	82	2
合成音色/其他组	037	蒸汽管风琴2 (CALLIOPE 2)	82	3
合成音色/其他组	038	文特主音 (VENT LEAD)	82	5
合成音色/其他组	039	管乐器合成音 (VENT SYNTH)	82	1
合成音色/其他组	040	管乐器主音 (PIPE LEAD)	82	6
合成音色/其他组	041	音序器录音主音 (SEQUENCE LEAD)	83	5
合成音色/其他组	042	三重合成主音 (CHIFF LEAD)	83	2
合成音色/其他组	043	雨滴主音 (DROP LEAD)	83	4
合成音色/其他组	044	电钢琴主音 (EP LEAD)	83	1
合成音色/其他组	045	人声合唱主音1 (VOICE LEAD 1)	85	2
合成音色/其他组	046	人声合唱主音2 (VOICE LEAD 2)	85	1
合成音色/其他组	047	人声合唱主音3 (VOICE LEAD 3)	85	10
合成音色/其他组	048	人声合唱主音4 (VOICE LEAD 4)	85	11
合成音色/其他组	049	人声主音1 (VOX LEAD 1)	85	8
合成音色/其他组	050	人声主音2 (VOX LEAD 2)	85	9
合成音色/其他组	051	失真主音 (DISTORTION LEAD)	84	8
合成音色/其他组	052	恰伦吉他音 (CHARANG)	84	2
合成音色/其他组	053	勇气主音1 (PLUCK LEAD 1)	84	3
合成音色/其他组	054	勇气主音2 (PLUCK LEAD 2)	84	4
合成音色/其他组	055	吉他合成主音 (GT SYNTH-LEAD)	84	5
合成音色/其他组	056	教堂风琴主音 (CHURCH LEAD)	85	3
合成音色/其他组	057	双人声主音 (DOUBLE VOICE LEAD)	85	7
合成音色/其他组	058	人声合唱声主音 (VOICE CHOIR LEAD)	85	4
合成音色/其他组	059	电钢琴＆人声主音 (EP & VOICE LEAD)	85	5
合成音色/其他组	060	合成人声主音1 (SYNTH-VOICE LEAD 1)	85	6
合成音色/其他组	061	合成人声主音2 (SYNTH-VOICE LEAD 2)	85	12
合成音色/其他组	062	五度主音 (FIFTH LEAD)	86	2
合成音色/其他组	063	五度锯齿波形主音 (FIFTH SAW LEAD)	86	4
合成音色/其他组	064	五度四角波形主音 (FIFTH SQUARE LEAD)	86	3
合成音色/其他组	065	四度主音 (FOURTH LEAD)	86	5
合成音色/其他组	066	七度音序器录音 (SEVENTH SEQUENCE)	86	6
合成音色/其他组	067	五度音序器录音 (FIFTH SEQUENCE)	86	1
合成音色/其他组	068	贝司＋主音 (BASS+LEAD)	87	2
合成音色/其他组	069	贝司＋锯齿波形主音 (BASS+SAW LEAD)	87	1
合成音色/其他组	070	合成贝司＋主音 (SYNTH-BASS+LEAD)	87	3
合成音色/其他组	071	簧主音 (REED LEAD)	87	4
合成音色/其他组	072	焦虑主音 (FRET LEAD)	87	5
合成音色/其他组	073	幻想音1 (FANTASY 1)	88	2
合成音色/其他组	074	幻想音2 (FANTASY 2)	88	1
合成音色/其他组	075	新世纪 (NEW AGE)	88	3
合成音色/其他组	076	新世纪音垫 (NEW AGE PAD)	88	4
合成音色/其他组	077	热烈人声 (WARM VOX)	89	8
合成音色/其他组	078	厚音音垫 (THICK PAD)	89	1
合成音色/其他组	079	热烈合成音1 (WARM PAD 1)	89	2
合成音色/其他组	080	热烈合成音2 (WARM PAD 2)	89	7
合成音色/其他组	081	热烈合成音3 (WARM PAD 3)	89	9
合成音色/其他组	082	正弦波形音垫 (SINE PAD)	89	3
合成音色/其他组	083	软音音垫 (SOFT PAD)	89	4
合成音色/其他组	084	圆号音垫 (HORN PAD)	89	5
合成音色/其他组	085	旧式录音带音垫 (OLD TAPE PAD)	89	6
合成音色/其他组	086	合成复音1 (POLYSYNTH 1)	90	2
合成音色/其他组	087	合成复音2 (POLYSYNTH 2)	90	1
合成音色/其他组	088	合成复音音垫1 (POLYSYNTH PAD 1)	90	3
合成音色/其他组	089	合成复音音垫2 (POLYSYNTH PAD 2)	90	4
合成音色/其他组	090	锯齿波形复音 (POLY SAW)	90	8
合成音色/其他组	091	亮音锯齿波形音垫1 (BRIGHT SAW PAD 1)	90	5
合成音色/其他组	092	亮音锯齿波形音垫2 (BRIGHT SAW PAD 2)	90	6
合成音色/其他组	093	宇宙合唱音 (SPACE CHOIR)	91	2
合成音色/其他组	094	天空音 (HEAVEN)	91	1
合成音色/其他组	095	太空弦乐合奏音垫 (SPACE STRINGS PAD)	91	3
合成音色/其他组	096	三重合成合唱声 (CHIFF CHOIR)	91	4
合成音色/其他组	097	星际人声 (STAR VOICE)	91	5
合成音色/其他组	098	四角波形音垫 (SQUARE PAD)	92	1
合成音色/其他组	099	清脆音音垫 (BOWED PAD)	92	2
合成音色/其他组	100	玻璃音垫 (GLASS PAD)	92	3
合成音色/其他组	101	吹瓶音音垫 (BOTTLE PAD)	92	4
合成音色/其他组	102	尖音音垫 (TINE PAD)	93	1
合成音色/其他组	103	民族乐器音垫 (ETHNIC PAD)	93	4
合成音色/其他组	104	软音金属鼓音垫 (SOFT METAL PAD)	93	2
合成音色/其他组	105	硬音金属鼓音垫 (HARD METAL PAD)	93	3
合成音色/其他组	106	合唱音音垫 (CHORUS PAD)	94	1
合成音色/其他组	107	圣光四射音垫1 (HALO PAD 1)	94	2
合成音色/其他组	108	圣光四射音垫2 (HALO PAD 2)	94	3
合成音色/其他组	109	风琴合唱声音垫 (ORGAN CHOIR PAD)	94	4
合成音色/其他组	110	掠过合唱声 (SWEEP CHOIR)	95	1
合成音色/其他组	111	掠过音1 (SWEEP PAD 1)	95	2
合成音色/其他组	112	掠过音2 (SWEEP PAD 2)	95	3
合成音色/其他组	113	击弦音垫 (CLAVI PAD)	96	5
合成音色/其他组	114	雨滴音1 (RAIN DROP 1)	96	2
合成音色/其他组	115	雨滴音2 (RAIN DROP 2)	96	3
合成音色/其他组	116	木音垫 (WOOD PAD)	96	4
合成音色/其他组	117	宇宙人声 (SPACE VOICE)	97	1
合成音色/其他组	118	合成效果乐1 (SOUND TRACK 1)	97	2
合成音色/其他组	119	合成效果乐2 (SOUND TRACK 2)	97	3
合成音色/其他组	120	锐舞 (RAVE)	97	8
合成音色/其他组	121	软音水晶玻璃声 (SOFT CRYSTAL)	98	1
合成音色/其他组	122	水晶玻璃声 (CRYSTAL)	98	2
合成音色/其他组	123	圣诞钟音 (CHRISTMAS BELL)	98	3
合成音色/其他组	124	铝板琴组钟音 (GLOCKENSPIEL CHIME)	98	4
合成音色/其他组	125	颤音琴钟音 (VIBRAPHONE BELL)	98	5
合成音色/其他组	126	圣歌钟音 (CHORAL BELL)	98	6
合成音色/其他组	127	钢片琴音垫 (CELESTA PAD)	99	1
合成音色/其他组	128	大气音 (ATMOSPHERE)	99	2
合成音色/其他组	129	钢弦吉他音垫 (STEEL PAD)	99	3
合成音色/其他组	130	亮音钟音音垫 (BRIGHT BELL PAD)	100	1
合成音色/其他组	131	辉煌太空音1 (BRIGHTNESS 1)	100	2
合成音色/其他组	132	辉煌太空音2 (BRIGHTNESS 2)	100	3
合成音色/其他组	133	爬虫音 (GOBLIN)	101	2
合成音色/其他组	134	合成回音人声 (ECHO VOICE)	102	1
合成音色/其他组	135	合成回音音垫 (ECHO PAD)	102	2
合成音色/其他组	136	合成回音雨滴音 (ECHO DROP)	102	3
合成音色/其他组	137	雨滴复音 (POLY DROP)	102	4
合成音色/其他组	138	星际主题音1 (STAR THEME 1)	103	2
合成音色/其他组	139	星际主题音2 (STAR THEME 2)	103	1
合成音色/其他组	140	太空音垫 (SPACE PAD)	103	8
合成音色/其他组	141	西他琴1 (SITAR 1)	104	2
合成音色/其他组	142	西他琴2 (SITAR 2)	104	1
合成音色/其他组	143	西他琴音垫 (SITAR PAD)	104	3
合成音色/其他组	144	东波拉1 (TANPURA 1)	104	16
合成音色/其他组	145	东波拉2 (TANPURA 2)	104	17
合成音色/其他组	146	簧风琴1 (HARMONIUM 1)	20	16
合成音色/其他组	147	簧风琴2 (HARMONIUM 2)	20	17
合成音色/其他组	148	桑图尔1 (SANTUR 1)	15	18
合成音色/其他组	149	桑图尔2 (SANTUR 2)	15	19
合成音色/其他组	150	萨鲁德1 (SAROD 1)	105	18
合成音色/其他组	151	萨鲁德2 (SAROD 2)	105	19
合成音色/其他组	152	萨纳伊唢呐 (SHANAI)	111	2
合成音色/其他组	153	波斯扬琴1 (SARANGI 1)	110	20
合成音色/其他组	154	波斯扬琴2 (SARANGI 2)	110	21
合成音色/其他组	155	印度手鼓 (TABLA)	116	16
合成音色/其他组	156	卡努恩1 (KANUN 1)	15	20
合成音色/其他组	157	卡努恩2 (KANUN 2)	15	21
合成音色/其他组	158	波斯乌德琴1 (OUD 1)	105	20
合成音色/其他组	159	波斯乌德琴2 (OUD 2)	105	21
合成音色/其他组	160	耐笛1 (NEY 1)	72	17
合成音色/其他组	161	耐笛2 (NEY 2)	72	18
合成音色/其他组	162	奇门奇琴 (KEMENCHE)	110	22
合成音色/其他组	163	土耳其萨茨琴 (SAZ)	105	22
合成音色/其他组	164	土耳其唢呐 (ZURNA)	111	18
合成音色/其他组	165	硬音土耳其唢呐 (HARD ZURNA)	111	19
合成音色/其他组	166	希腊曼陀铃 (BOUZOUKI)	105	23
合成音色/其他组	167	阿拉伯风琴 (ARABIC ORGAN)	16	16
合成音色/其他组	168	阿拉伯弦乐 (ARABIC STRINGS)	48	16
合成音色/其他组	169	班卓琴 (BANJO)	105	2
合成音色/其他组	170	弱音班卓琴 (MUTE BANJO)	105	1
合成音色/其他组	171	卡林巴 (THUMB PIANO)	108	2
合成音色/其他组	172	钢鼓1 (STEEL DRUMS 1)	114	2
合成音色/其他组	173	钢鼓2 (STEEL DRUMS 2)	114	1
合成音色/其他组	174	拉巴布琴 (RABAB)	105	8
合成音色/其他组	175	日本三弦 (SHAMISEN)	106	2
合成音色/其他组	176	日本琴 (KOTO)	107	2
合成音色/其他组	177	日本琴音垫 (KOTO PAD)	107	3
二胡	001	二胡1 (ER HU 1)	110	16
二胡	002	二胡2 (ER HU 2)	110	17
二胡	003	二胡3 (ER HU 3)	110	18
二胡	004	二胡4 (ER HU 4)	110	15
二胡	005	二胡5 (ER HU 5)	110	14
二胡	006	硬音二胡 (HARD ER HU)	110	19
二胡	007	高胡1 (GAO HU 1)	110	23
二胡	008	高胡2 (GAO HU 2)	110	24
二胡	009	板胡1 (BAN HU 1)	110	25
二胡	010	板胡2 (BAN HU 2)	110	26
扬琴	001	扬琴1 (YANG QIN 1)	15	16
扬琴	002	扬琴2 (YANG QIN 2)	15	17
扬琴	003	扬琴3 (YANG QIN 3)	15	22
扬琴	004	筝1 (ZHENG 1)	107	16
扬琴	005	筝2 (ZHENG 2)	107	17
扬琴	006	琵琶1 (PI PA 1)	105	16
扬琴	007	琵琶2 (PI PA 2)	105	17
扬琴	008	琵琶3 (PI PA 3)	105	15
扬琴	009	震奏音琵琶 (TREMOLO PI PA)	105	14
扬琴	010	中阮1 (ZHONG RUAN 1)	105	12
扬琴	011	中阮2 (ZHONG RUAN 2)	105	13
扬琴	012	中国竖琴 (CHINESE HARP)	46	16
笛子	001	笛子1 (DI ZI 1)	72	16
笛子	002	笛子2 (DI ZI 2)	72	19
笛子	003	箫1 (XIAO 1)	77	16
笛子	004	箫2 (XIAO 2)	77	17
笛子	005	笙1 (SHENG 1)	109	16
笛子	006	笙2 (SHENG 2)	109	17
笛子	007	唢呐1 (SUO NA 1)	111	16
笛子	008	唢呐2 (SUO NA 2)	111	17
GM音色/击鼓组	001	GM钢琴1 (GM PIANO 1)	0	0
GM音色/击鼓组	002	GM钢琴2 (GM PIANO 2)	1	0
GM音色/击鼓组	003	GM钢琴3 (GM PIANO 3)	2	0
GM音色/击鼓组	004	GM酒吧钢琴 (GM HONKY-TONK)	3	0
GM音色/击鼓组	005	GM电钢琴1 (GM E.PIANO 1)	4	0
GM音色/击鼓组	006	GM电钢琴2 (GM E.PIANO 2)	5	0
GM音色/击鼓组	007	GM拨弦古钢琴 (GM HARPSICHORD)	6	0
GM音色/击鼓组	008	GM击弦 (GM CLAVI)	7	0
GM音色/击鼓组	009	GM钢片琴 (GM CELESTA)	8	0
GM音色/击鼓组	010	GM铝板琴 (GM GLOCKENSPIEL)	9	0
GM音色/击鼓组	011	GM八音盒 (GM MUSIC BOX)	10	0
GM音色/击鼓组	012	GM颤音琴 (GM VIBRAPHONE)	11	0
GM音色/击鼓组	013	GM大木琴 (GM MARIMBA)	12	0
GM音色/击鼓组	014	GM木琴 (GM XYLOPHONE)	13	0
GM音色/击鼓组	015	GM管钟琴 (GM TUBULAR BELL)	14	0
GM音色/击鼓组	016	GM欧洲扬琴 (GM DULCIMER)	15	0
GM音色/击鼓组	017	GM风琴1 (GM ORGAN 1)	16	0
GM音色/击鼓组	018	GM风琴2 (GM ORGAN 2)	17	0
GM音色/击鼓组	019	GM风琴3 (GM ORGAN 3)	18	0
GM音色/击鼓组	020	GM教堂管风琴 (GM PIPE ORGAN)	19	0
GM音色/击鼓组	021	GM簧风琴 (GM REED ORGAN)	20	0
GM音色/击鼓组	022	GM手风琴 (GM ACCORDION)	21	0
GM音色/击鼓组	023	GM口琴 (GM HARMONICA)	22	0
GM音色/击鼓组	024	GM南美手风琴 (GM BANDONEON)	23	0
GM音色/击鼓组	025	GM尼龙弦吉他 (GM NYLON STR.GUITAR)	24	0
GM音色/击鼓组	026	GM钢弦吉他 (GM STEEL STR.GUITAR)	25	0
GM音色/击鼓组	027	GM爵士吉他 (GM JAZZ GUITAR)	26	0
GM音色/击鼓组	028	GM净音吉他 (GM CLEAN GUITAR)	27	0
GM音色/击鼓组	029	GM弱音吉他 (GM MUTE GUITAR)	28	0
GM音色/击鼓组	030	GM过载吉他 (GM OVERDRIVE GT)	29	0
GM音色/击鼓组	031	GM失真吉他 (GM DISTORTION GT)	30	0
GM音色/击鼓组	032	GM吉他泛音 (GM GT HARMONICS)	31	0
GM音色/击鼓组	033	GM古典贝司 (GM ACOUSTIC BASS)	32	0
GM音色/击鼓组	034	GM指拨贝司 (GM FINGERED BASS)	33	0
GM音色/击鼓组	035	GM皮克贝司 (GM PICKED BASS)	34	0
GM音色/击鼓组	036	GM无品贝司 (GM FRETLESS BASS)	35	0
GM音色/击鼓组	037	GM击弦贝司1 (GM SLAP BASS 1)	36	0
GM音色/击鼓组	038	GM击弦贝司2 (GM SLAP BASS 2)	37	0
GM音色/击鼓组	039	GM合成贝司1 (GM SYNTH-BASS 1)	38	0
GM音色/击鼓组	040	GM合成贝司2 (GM SYNTH-BASS 2)	39	0
GM音色/击鼓组	041	GM小提琴 (GM VIOLIN)	40	0
GM音色/击鼓组	042	GM中提琴 (GM VIOLA)	41	0
GM音色/击鼓组	043	GM大提琴 (GM CELLO)	42	0
GM音色/击鼓组	044	GM低音提琴 (GM CONTRABASS)	43	0
GM音色/击鼓组	045	GM震奏音弦乐 (GM TREMOLO STRINGS)	44	0
GM音色/击鼓组	046	GM弦乐拨奏 (GM PIZZICATO)	45	0
GM音色/击鼓组	047	GM竖琴 (GM HARP)	46	0
GM音色/击鼓组	048	GM定音鼓 (GM TIMPANI)	47	0
GM音色/击鼓组	049	GM弦乐合奏1 (GM STRINGS 1)	48	0
GM音色/击鼓组	050	GM弦乐合奏2 (GM STRINGS 2)	49	0
GM音色/击鼓组	051	GM合成弦乐1 (GM SYNTH-STRINGS 1)	50	0
GM音色/击鼓组	052	GM合成弦乐2 (GM SYNTH-STRINGS 2)	51	0
GM音色/击鼓组	053	GM AAH声 (GM CHOIR AAHS)	52	0
GM音色/击鼓组	054	GM嘟声 (GM VOICE DOO)	53	0
GM音色/击鼓组	055	GM合成人声 (GM SYNTH-VOICE)	54	0
GM音色/击鼓组	056	GM管弦乐齐奏 (GM ORCHESTRA HIT)	55	0
GM音色/击鼓组	057	GM小号 (GM TRUMPET)	56	0
GM音色/击鼓组	058	GM长号 (GM TROMBONE)	57	0
GM音色/击鼓组	059	GM大号 (GM TUBA)	58	0
GM音色/击鼓组	060	GM弱音小号 (GM MUTE TRUMPET)	59	0
GM音色/击鼓组	061	GM法国圆号 (GM FRENCH HORN)	60	0
GM音色/击鼓组	062	GM铜管 (GM BRASS)	61	0
GM音色/击鼓组	063	GM合成铜管1 (GM SYNTH-BRASS 1)	62	0
GM音色/击鼓组	064	GM合成铜管2 (GM SYNTH-BRASS 2)	63	0
GM音色/击鼓组	065	GM高音萨克斯 (GM SOPRANO SAX)	64	0
GM音色/击鼓组	066	GM中音萨克斯 (GM ALTO SAX)	65	0
GM音色/击鼓组	067	GM次中音萨克斯 (GM TENOR SAX)	66	0
GM音色/击鼓组	068	GM低音萨克斯 (GM BARITONE SAX)	67	0
GM音色/击鼓组	069	GM双簧管 (GM OBOE)	68	0
GM音色/击鼓组	070	GM英国管 (GM ENGLISH HORN)	69	0
GM音色/击鼓组	071	GM巴松 (GM BASSOON)	70	0
GM音色/击鼓组	072	GM单簧管 (GM CLARINET)	71	0
GM音色/击鼓组	073	GM短笛 (GM PICCOLO)	72	0
GM音色/击鼓组	074	GM长笛 (GM FLUTE)	73	0
GM音色/击鼓组	075	GM竖笛 (GM RECORDER)	74	0
GM音色/击鼓组	076	GM竹排箫 (GM PAN FLUTE)	75	0
GM音色/击鼓组	077	GM吹瓶音 (GM BOTTLE BLOW)	76	0
GM音色/击鼓组	078	GM尺八 (GM SHAKUHACHI)	77	0
GM音色/击鼓组	079	GM口哨 (GM WHISTLE)	78	0
GM音色/击鼓组	080	GM奥卡利那笛 (GM OCARINA)	79	0
GM音色/击鼓组	081	GM四角波形主音 (GM SQUARE LEAD)	80	0
GM音色/击鼓组	082	GM锯齿波形主音 (GM SAW LEAD)	81	0
GM音色/击鼓组	083	GM蒸汽管风琴 (GM CALLIOPE)	82	0
GM音色/击鼓组	084	GM三重合成主音 (GM CHIFF LEAD)	83	0
GM音色/击鼓组	085	GM恰伦吉他音 (GM CHARANG)	84	0
GM音色/击鼓组	086	GM人声主音 (GM VOICE LEAD)	85	0
GM音色/击鼓组	087	GM五度主音 (GM FIFTH LEAD)	86	0
GM音色/击鼓组	088	GM贝司＋主音 (GM BASS+LEAD)	87	0
GM音色/击鼓组	089	GM幻想音 (GM FANTASY)	88	0
GM音色/击鼓组	090	GM热烈合成音 (GM WARM PAD)	89	0
GM音色/击鼓组	091	GM合成复音 (GM POLYSYNTH)	90	0
GM音色/击鼓组	092	GM宇宙合唱声 (GM SPACE CHOIR)	91	0
GM音色/击鼓组	093	GM清脆音 (GM BOWED GLASS)	92	0
GM音色/击鼓组	094	GM金属鼓垫音 (GM METAL PAD)	93	0
GM音色/击鼓组	095	GM圣光四射 (GM HALO PAD)	94	0
GM音色/击鼓组	096	GM掠过音 (GM SWEEP PAD)	95	0
GM音色/击鼓组	097	GM雨滴音 (GM RAIN DROP)	96	0
GM音色/击鼓组	098	GM合成效果乐 (GM SOUND TRACK)	97	0
GM音色/击鼓组	099	GM水晶玻璃声 (GM CRYSTAL)	98	0
GM音色/击鼓组	100	GM大气音 (GM ATMOSPHERE)	99	0
GM音色/击鼓组	101	GM辉煌太空音 (GM BRIGHTNESS)	100	0
GM音色/击鼓组	102	GM爬虫音 (GM GOBLINS)	101	0
GM音色/击鼓组	103	GM合成回音 (GM ECHOES)	102	0
GM音色/击鼓组	104	GM恐怖效果音 (GM SF)	103	0
GM音色/击鼓组	105	GM西他琴 (GM SITAR)	104	0
GM音色/击鼓组	106	GM班卓琴 (GM BANJO)	105	0
GM音色/击鼓组	107	GM日本三弦 (GM SHAMISEN)	106	0
GM音色/击鼓组	108	GM日本琴 (GM KOTO)	107	0
GM音色/击鼓组	109	GM卡林巴 (GM THUMB PIANO)	108	0
GM音色/击鼓组	110	GM风笛 (GM BAGPIPE)	109	0
GM音色/击鼓组	111	GM提琴 (GM FIDDLE)	110	0
GM音色/击鼓组	112	GM萨纳伊唢呐 (GM SHANAI)	111	0
GM音色/击鼓组	113	GM碰铃 (GM TINKLE BELL)	112	0
GM音色/击鼓组	114	GM阿果果 (GM AGOGO)	113	0
GM音色/击鼓组	115	GM钢鼓 (GM STEEL DRUMS)	114	0
GM音色/击鼓组	116	GM立式梆盒 (GM WOOD BLOCK)	115	0
GM音色/击鼓组	117	GM日本大鼓 (GM TAIKO)	116	0
GM音色/击鼓组	118	GM旋律鼓 (GM MELODIC TOM)	117	0
GM音色/击鼓组	119	GM合成鼓 (GM SYNTH-DRUM)	118	0
GM音色/击鼓组	120	GM翻转吊钹 (GM REVERSE CYMBAL)	119	0
GM音色/击鼓组	121	GM吉他擦弦声 (GM GT FRET NOISE)	120	0
GM音色/击鼓组	122	GM气息声 (GM BREATH NOISE)	121	0
GM音色/击鼓组	123	GM波浪声 (GM SEASHORE)	122	0
GM音色/击鼓组	124	GM鸟鸣声 (GM BIRD)	123	0
GM音色/击鼓组	125	GM电话 (GM TELEPHONE)	124	0
GM音色/击鼓组	126	GM直升飞机声 (GM HELICOPTER)	125	0
GM音色/击鼓组	127	GM掌声 (GM APPLAUSE)	126	0
GM音色/击鼓组	128	GM枪声 (GM GUNSHOT)	127	0
GM音色/击鼓组	129	标准鼓组1 (STANDARD SET 1)	0	120
GM音色/击鼓组	130	标准鼓组2 (STANDARD SET 2)	1	120
GM音色/击鼓组	131	标准鼓组3 (STANDARD SET 3)	2	120
GM音色/击鼓组	132	标准鼓组4 (STANDARD SET 4)	3	120
GM音色/击鼓组	133	室内鼓组 (ROOM SET)	8	120
GM音色/击鼓组	134	嘻蹦鼓组 (HIP-HOP SET)	9	120
GM音色/击鼓组	135	强烈鼓组 (POWER SET)	16	120
GM音色/击鼓组	136	摇滚鼓组 (ROCK SET)	17	120
GM音色/击鼓组	137	电子鼓组 (ELECTRONIC SET)	24	120
GM音色/击鼓组	138	合成鼓组1 (SYNTH SET 1)	25	120
GM音色/击鼓组	139	合成鼓组2 (SYNTH SET 2)	30	120
GM音色/击鼓组	140	热舞鼓组 (TRANCE SET)	31	120
GM音色/击鼓组	141	舞蹈鼓组 (DANCE SET)	29	120
GM音色/击鼓组	142	爵士鼓组 (JAZZ SET)	32	120
GM音色/击鼓组	143	刷音鼓组 (BRUSH SET)	40	120
GM音色/击鼓组	144	交响鼓组 (ORCHESTRA SET)	48	120
GM音色/击鼓组	145	民族乐器鼓组1 (ETHNIC SET 1)	49	120
GM音色/击鼓组	146	民族乐器鼓组2 (ETHNIC SET 2)	50	120
用户自创音色	001	用户自创音色1 (USER TONE 1)	0	100
	|	|	|	
	100	用户自创音色100 (USER TONE 100)	99	
混合音电风琴	001	混合音电风琴1 (DRAWBAR ORGAN 1)	0	96
混合音电风琴	002	爵士风琴1 (JAZZ ORGAN 1)	1	96
混合音电风琴	003	全拉杆管电风琴 (FULL DRAWBAR)	2	96
混合音电风琴	004	颤音风琴1 (PERC.ORGAN 1)	3	96
混合音电风琴	005	16＋1键管风琴 (16'+1'ORGAN)	4	96
混合音电风琴	006	灵歌风琴1 (SOUL ORGAN 1)	5	96
混合音电风琴	007	过载风琴1 (OVERDRIVE ORGAN 1)	6	96
混合音电风琴	008	混合音电风琴2 (DRAWBAR ORGAN 2)	7	96
混合音电风琴	009	块状风琴1 (BLOCK ORGAN 1)	8	96
混合音电风琴	010	剧院风琴1 (THEATER ORGAN 1)	9	96
混合音电风琴	011	爵士风琴2 (JAZZ ORGAN 2)	10	96
混合音电风琴	012	灵歌风琴2 (SOUL ORGAN 2)	11	96
混合音电风琴	013	福音风琴1 (GOSPEL ORGAN 1)	12	96
混合音电风琴	014	合唱音风琴1 (CHORUS ORGAN 1)	13	96
混合音电风琴	015	过载风琴2 (OVERDRIVE ORGAN 2)	14	96
混合音电风琴	016	块状风琴2 (BLOCK ORGAN 2)	15	96
混合音电风琴	017	混合音电风琴3 (DRAWBAR ORGAN 3)	16	96
混合音电风琴	018	颤音风琴2 (PERC.ORGAN 2)	17	96
混合音电风琴	019	剧院风琴2 (THEATER ORGAN 2)	18	96
混合音电风琴	020	福音风琴2 (GOSPEL ORGAN 2)	19	96
混合音电风琴	021	偶数音风琴 (EVEN ORGAN)	20	96
混合音电风琴	022	长笛风琴 (FLUTE ORGAN)	21	96
混合音电风琴	023	合唱音风琴2 (CHORUS ORGAN 2)	22	96
混合音电风琴	024	过载风琴3 (OVERDRIVE ORGAN 3)	23	96
混合音电风琴	025	16键管风琴 (16'ORGAN)	24	96
混合音电风琴	026	灵歌风琴3 (SOUL ORGAN 3)	25	96
混合音电风琴	027	颤音风琴3 (PERC.ORGAN 3)	26	96
混合音电风琴	028	混合音电风琴4 (DRAWBAR ORGAN 4)	27	96
混合音电风琴	029	颤音风琴4 (PERC.ORGAN 4)	28	96
混合音电风琴	030	奇数音风琴 (ODD ORGAN)	29	96
混合音电风琴	031	簧风琴1 (REED ORGAN 1)	30	96
混合音电风琴	032	块状风琴3 (BLOCK ORGAN 3)	31	96
混合音电风琴	033	过载风琴4 (OVERDRIVE ORGAN 4)	32	96
混合音电风琴	034	混合音电风琴5 (DRAWBAR ORGAN 5)	33	96
混合音电风琴	035	福音风琴3 (GOSPEL ORGAN 3)	34	96
混合音电风琴	036	8＋4键管风琴 (8'+4'ORGAN)	35	96
混合音电风琴	037	块状风琴4 (BLOCK ORGAN 4)	36	96
混合音电风琴	038	簧风琴2 (REED ORGAN 2)	37	96
混合音电风琴	039	纯音风琴 (PURE ORGAN)	38	96
混合音电风琴	040	混合音电风琴6 (DRAWBAR ORGAN 6)	39	96
混合音电风琴	041	颤音风琴5 (PERC.ORGAN 5)	40	96
混合音电风琴	042	相位风琴 (PHASER ORGAN)	41	96
混合音电风琴	043	震奏音风琴 (TREMOLO ORGAN)	42	96
混合音电风琴	044	深度合唱音风琴 (DEEP CHORUS ORGAN)	43	96
混合音电风琴	045	延迟风琴1 (DELAY ORGAN 1)	44	96
混合音电风琴	046	延迟风琴2 (DELAY ORGAN 2)	45	96
混合音电风琴	047	低频哇音风琴 (LFO WAH ORGAN)	46	96
混合音电风琴	048	失真风琴主音 (DIST.ORGAN LEAD)	47	96
混合音电风琴	049	摇摆颤音风琴 (RING ORGAN)	48	96
混合音电风琴	050	古风琴 (OLD ORGAN)	49	96
混合音电风琴	051	用户自创混合音电风琴1 (USER DRAWBAR 1)	0	104
	|	|	|	
	100	用户自创混合音电风琴50 (USER DRAWBAR 50)	49	

节奏列表 Rhythm List

❶	组名	Group Name
❷	编号	Number
❸	节奏名	Rhythm Name

❶	❷	❸
流行乐/摇滚/舞曲组		**流行乐组**
流行乐/摇滚/舞曲组	001	合成流行乐 (SYNTH POP)
流行乐/摇滚/舞曲组	002	流行乐1 (POP 1)
流行乐/摇滚/舞曲组	003	流行乐2 (POP 2)
流行乐/摇滚/舞曲组	004	放克8拍 (FUNK 8 BEAT)
流行乐/摇滚/舞曲组	005	英伦 (UK BEAT)
流行乐/摇滚/舞曲组	006	电流行乐 (ELECTRIC POP)
流行乐/摇滚/舞曲组	007	6/8流行乐 (6/8 POP)
流行乐/摇滚/舞曲组	008	古典吉他流行乐 (ACOUSTIC GUITAR POP)
流行乐/摇滚/舞曲组	009	16拍流行乐 (16 BEAT POP)
流行乐/摇滚/舞曲组	010	流行摇滚1 (POP ROCK 1)
流行乐/摇滚/舞曲组	011	流行摇滚2 (POP ROCK 2)
流行乐/摇滚/舞曲组	012	流行摇滚3 (POP ROCK 3)
流行乐/摇滚/舞曲组	013	90年代流行摇滚 (90'S POP ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	014	吉他伴奏流行乐 (GUITAR POP)
流行乐/摇滚/舞曲组	015	放克滑步舞 (FUNK SHUFFLE)
流行乐/摇滚/舞曲组	016	慢灵歌 (SLOW SOUL)
流行乐/摇滚/舞曲组	017	快灵歌 (FAST SOUL)
流行乐/摇滚/舞曲组	018	60年代灵歌 (60'S SOUL)
流行乐/摇滚/舞曲组	019	古老灵歌 (OLDIES SOUL)
流行乐/摇滚/舞曲组	020	60年代流行乐 (60'S POP)
流行乐/摇滚/舞曲组	021	60年代滑步舞 (60'S SHUFFLE)
流行乐/摇滚/舞曲组	022	嘟喔普 (DOO-WOP)
流行乐/摇滚/舞曲组	023	流行滑步舞 (POP SHUFFLE)
流行乐/摇滚/舞曲组	024	灵歌流行乐 (SOUL POP)
流行乐/摇滚/舞曲组	025	润色说唱乐 (MELLOW R&B)
流行乐/摇滚/舞曲组		**8拍/16拍组**
流行乐/摇滚/舞曲组	026	正统8拍 (STRAIGHT 8 BEAT)
流行乐/摇滚/舞曲组	027	润色8拍 (MELLOW 8 BEAT)
流行乐/摇滚/舞曲组	028	吉他伴奏8拍 (GUITAR 8 BEAT)
流行乐/摇滚/舞曲组	029	快速8拍 (FAST 8 BEAT)
流行乐/摇滚/舞曲组	030	8拍 (8 BEAT)
流行乐/摇滚/舞曲组	031	古老8拍 (OLDIES 8 BEAT)
流行乐/摇滚/舞曲组	032	60年代8拍 (60'S 8 BEAT)
流行乐/摇滚/舞曲组	033	16拍1 (16 BEAT 1)
流行乐/摇滚/舞曲组	034	16拍2 (16 BEAT 2)
流行乐/摇滚/舞曲组	035	放克16拍 (FUNK 16 BEAT)
流行乐/摇滚/舞曲组	036	16拍滑步舞1 (16 BEAT SHUFFLE 1)
流行乐/摇滚/舞曲组	037	16拍滑步舞2 (16 BEAT SHUFFLE 2)
流行乐/摇滚/舞曲组	038	慢16拍 (SLOW 16 BEAT)
流行乐/摇滚/舞曲组	039	放克 (FUNK)
流行乐/摇滚/舞曲组	040	芙坤舞 (FUSION)
流行乐/摇滚/舞曲组	041	拉丁芙坤舞 (LATIN FUSION)
流行乐/摇滚/舞曲组		**摇滚组**
流行乐/摇滚/舞曲组	042	正统摇滚 (STRAIGHT ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	043	滑步摇滚 (SHUFFLE ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	044	摇滚华尔兹 (ROCK WALTZ)
流行乐/摇滚/舞曲组	045	滑步布鲁斯 (SHUFFLE BLUES)
流行乐/摇滚/舞曲组	046	慢布鲁斯 (SLOW BLUES)
流行乐/摇滚/舞曲组	047	摇滚布鲁斯 (ROCK BLUES)
流行乐/摇滚/舞曲组	048	6/8布鲁斯 (6/8 BLUES)
流行乐/摇滚/舞曲组	049	电钢琴布鲁斯 (EP BLUES)
流行乐/摇滚/舞曲组	050	摇滚步 (R&B)
流行乐/摇滚/舞曲组	051	柔和摇滚 (SOFT ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	052	拉丁摇滚 (LATIN ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	053	美国摇滚 (AMERICAN ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	054	80年代摇滚 (80'S ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	055	风琴摇滚 (ORGAN ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	056	70年代钢琴摇滚 (70'S PIANO ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	057	摇滚 (ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	058	60年代摇滚1 (60'S ROCK 1)
流行乐/摇滚/舞曲组	059	60年代摇滚2 (60'S ROCK 2)
流行乐/摇滚/舞曲组	060	古老摇滚 (OLDIES ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	061	慢摇滚 (SLOW ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	062	摇滚乐 (ROCK & ROLL)
流行乐/摇滚/舞曲组	063	50年代钢琴摇滚 (50'S PIANO ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	064	50年代摇滚 (50'S ROCK)
流行乐/摇滚/舞曲组	065	新奥林滋摇滚 (NEW ORLNS R&B)
流行乐/摇滚/舞曲组	066	滑步布吉舞曲 (SHUFFLE BOOGIE)
流行乐/摇滚/舞曲组		**舞曲组**
流行乐/摇滚/舞曲组	067	电子嘻蹦 (ELECTRONIC HIP-HOP)
流行乐/摇滚/舞曲组	068	嘻蹦1 (HIP-HOP 1)
流行乐/摇滚/舞曲组	069	嘻蹦2 (HIP-HOP 2)
流行乐/摇滚/舞曲组	070	迪斯科流行乐 (DISCO POP)
流行乐/摇滚/舞曲组	071	欧洲流行乐 (EURO POP)
流行乐/摇滚/舞曲组	072	泰克诺流行乐 (TECHNO POP)
流行乐/摇滚/舞曲组	073	热舞 (TRANCE)
流行乐/摇滚/舞曲组	074	现代摇滚步 (MODERN R&B)
流行乐/摇滚/舞曲组	075	迪斯科灵歌 (DISCO SOUL)
流行乐/摇滚/舞曲组	076	泰克诺 (TECHNO)
流行乐/摇滚/舞曲组	077	浩室 (HOUSE)
流行乐/摇滚/舞曲组	078	拉丁浩室 (LATIN HOUSE)
爵士/欧洲风格组		**爵士组**
爵士/欧洲风格组	001	慢速大乐队 (SLOW BIG BAND)
爵士/欧洲风格组	002	中速大乐队 (MIDDLE BIG BAND)
爵士/欧洲风格组	003	快速大乐队 (FAST BIG BAND)
爵士/欧洲风格组	004	管弦摇摆乐 (ORCHESTRA SWING)
爵士/欧洲风格组	005	摇摆乐 (SWING)
爵士/欧洲风格组	006	慢摇摆乐 (SLOW SWING)
爵士/欧洲风格组	007	爵士华尔兹 (JAZZ WALTZ)
爵士/欧洲风格组	008	狐步舞 (FOX TROT)
爵士/欧洲风格组	009	快步舞 (QUICKSTEP)
爵士/欧洲风格组	010	爵士小乐队1 (JAZZ COMBO 1)
爵士/欧洲风格组		**欧洲风格组**
爵士/欧洲风格组	011	小辣椒 (SCHLAGER)
爵士/欧洲风格组	012	舞曲小辣椒 (DANCE SCHLAGER)
爵士/欧洲风格组	013	波尔卡 (POLKA)
爵士/欧洲风格组	014	流行波尔卡 (POP POLKA)
爵士/欧洲风格组	015	波尔卡狐步舞 (POLKA FOX)
爵士/欧洲风格组	016	华尔兹1 (WALTZ 1)
爵士/欧洲风格组	017	华尔兹2 (WALTZ 2)
爵士/欧洲风格组	018	华尔兹3 (WALTZ 3)
爵士/欧洲风格组	019	慢华尔兹 (SLOW WALTZ)
爵士/欧洲风格组	020	维也纳华尔兹 (VIENNESE WALTZ)
爵士/欧洲风格组	021	法国华尔兹 (FRENCH WALTZ)
爵士/欧洲风格组	022	小夜曲 (SERENADE)
爵士/欧洲风格组	023	探戈1 (TANGO 1)
爵士/欧洲风格组	024	进行曲1 (MARCH 1)
爵士/欧洲风格组	025	进行曲2 (MARCH 2)
爵士/欧洲风格组	026	进行曲3 (MARCH 3)
爵士/欧洲风格组	027	德国进行曲 (GERMAN MARCH)
拉丁乐/世界各地组		**拉丁乐 I 组**
拉丁乐/世界各地组	001	波萨诺瓦 (BOSSA NOVA)
拉丁乐/世界各地组	002	慢波萨诺瓦 (SLOW BOSSA NOVA)
拉丁乐/世界各地组	003	流行波萨诺瓦 (POP BOSSA NOVA)
拉丁乐/世界各地组	004	贝圭英 (BEGUINE)
拉丁乐/世界各地组	005	桑巴1 (SAMBA 1)
拉丁乐/世界各地组	006	桑巴2 (SAMBA 2)
拉丁乐/世界各地组	007	曼波 (MAMBO)
拉丁乐/世界各地组	008	伦巴 (RHUMBA)
拉丁乐/世界各地组	009	恰恰恰 (CHA-CHA-CHA)
拉丁乐/世界各地组	010	美人国 (MERENGUE)
拉丁乐/世界各地组	011	波莱罗 (BOLERO)
拉丁乐/世界各地组	012	萨尔萨1 (SALSA 1)
拉丁乐/世界各地组	013	萨尔萨2 (SALSA 2)
拉丁乐/世界各地组	014	瑞格1 (REGGAE 1)
拉丁乐/世界各地组	015	瑞格2 (REGGAE 2)
拉丁乐/世界各地组	016	流行瑞格 (POP REGGAE)
拉丁乐/世界各地组	017	斯卡 (SKA)
拉丁乐/世界各地组	018	探戈2 (TANGO 2)
拉丁乐/世界各地组	019	拉丁迪斯科 (LATIN DISCO)
拉丁乐/世界各地组	020	南美的节奏 (FOLKLORE)
拉丁乐/世界各地组		**拉丁乐 II 组**
拉丁乐/世界各地组	021	雷盖僮1 (REGGAETON 1)
拉丁乐/世界各地组	022	雷盖僮2 (REGGAETON 2)
拉丁乐/世界各地组	023	肯比亚1 (CUMBIA 1)
拉丁乐/世界各地组	024	肯比亚2 (CUMBIA 2)
拉丁乐/世界各地组	025	卡里普斯 (CALYPSO)
拉丁乐/世界各地组	026	弗洛 (FORRO)
拉丁乐/世界各地组	027	帕国德 (PAGODE)
拉丁乐/世界各地组	028	斑达1 (BANDA 1)
拉丁乐/世界各地组	029	斑达2 (BANDA 2)
拉丁乐/世界各地组	030	杜兰简西 (DURANGUENSE)
拉丁乐/世界各地组	031	奎不拉迪塔 (QUEBRADITA)
拉丁乐/世界各地组	032	瑙提诺 (NORTENO)
拉丁乐/世界各地组	033	帕西洛1 (PASILLO 1)
拉丁乐/世界各地组	034	帕西洛2 (PASILLO 2)
拉丁乐/世界各地组	035	泰克诺肯比亚 (TECHNO CUMBIA)
拉丁乐/世界各地组	036	威力纳多 (VALLENATO)
拉丁乐/世界各地组	037	阿根廷肯比亚 (ARGENTINE CUMBIA)
拉丁乐/世界各地组	038	庞塔 (PUNTA)
拉丁乐/世界各地组	039	巴恰塔 (BACHATA)
拉丁乐/世界各地组		**世界各地 I 组**
拉丁乐/世界各地组		**美国节奏**
拉丁乐/世界各地组	040	新奥林滋爵士 (DIXIE)
拉丁乐/世界各地组	041	得克斯－麦克斯 (TEX-MEX)
拉丁乐/世界各地组	042	快黑人灵歌 (FAST GOSPEL)
拉丁乐/世界各地组	043	慢黑人灵歌 (SLOW GOSPEL)
拉丁乐/世界各地组	044	百老汇音乐 (BROADWAY)
拉丁乐/世界各地组	045	快摇摆舞 (JIVE)
拉丁乐/世界各地组	046	夏威夷民谣1 (HAWAIIAN 1)
拉丁乐/世界各地组	047	夏威夷民谣2 (HAWAIIAN 2)
拉丁乐/世界各地组		**西班牙/东欧节奏**
拉丁乐/世界各地组	048	帕索道布莱 (PASODOBLE)
拉丁乐/世界各地组	049	考卡辛 (CAUCASIAN)
拉丁乐/世界各地组	050	俄罗斯民族乐1 (RUSSIAN CHANSON 1)
拉丁乐/世界各地组	051	俄罗斯民族乐2 (RUSSIAN CHANSON 2)
拉丁乐/世界各地组	052	波兰华尔兹 (POLISH WALTZ)
拉丁乐/世界各地组		**阿拉伯/东方节奏**
拉丁乐/世界各地组	053	萨伊迪 (SAIDI)
拉丁乐/世界各地组	054	马福德 (MALFOUF)
拉丁乐/世界各地组	055	巴拉迪 (BALADI)
拉丁乐/世界各地组	056	卡里吉 (KHALIJI)
拉丁乐/世界各地组	057	威赫达 (WEHDA)
拉丁乐/世界各地组	058	姆斯 (MUS)
拉丁乐/世界各地组	059	希尔塔基 (SIRTAKI)
拉丁乐/世界各地组	060	阿拉伯流行乐 (ARABIC POP)
拉丁乐/世界各地组	061	土耳其流行乐1 (TURKISH POP 1)
拉丁乐/世界各地组	062	土耳其流行乐2 (TURKISH POP 2)
拉丁乐/世界各地组		**南非节奏**
拉丁乐/世界各地组	063	乡镇音乐 (TOWNSHIP)
拉丁乐/世界各地组	064	科威托 (KWAITO)
拉丁乐/世界各地组		**世界各地 II 组**
拉丁乐/世界各地组		**印度节奏**
拉丁乐/世界各地组	065	庞拉 (BHANGRA)
拉丁乐/世界各地组	066	达达拉 (DADRA)
拉丁乐/世界各地组	067	卡尔巴 (GARBA)
拉丁乐/世界各地组	068	卡哈尔瓦 (KEHARWA)
拉丁乐/世界各地组	069	旦迪娅 (DANDIYA)
拉丁乐/世界各地组	070	丁达尔 (TEEN TAAL)
拉丁乐/世界各地组	071	巴哈僵 (BHAJAN)
拉丁乐/世界各地组	072	加坡达尔 (JHAP TAAL)
拉丁乐/世界各地组	073	如巴克 (RUPAK)
拉丁乐/世界各地组	074	印度民族流行乐1 (INDIAN POP 1)
拉丁乐/世界各地组	075	印度民族流行乐2 (INDIAN POP 2)
拉丁乐/世界各地组		**东南亚节奏**
拉丁乐/世界各地组	076	克隆空 (KRONCONG)
拉丁乐/世界各地组	077	当度特 (DANGDUT)
拉丁乐/世界各地组		**日本节奏**
拉丁乐/世界各地组	078	日本流行乐1 (JAPANESE POP 1)
拉丁乐/世界各地组	079	日本流行乐2 (JAPANESE POP 2)
拉丁乐/世界各地组	080	日本演歌 (ENKA)
拉丁乐/世界各地组	081	6/8日本演歌 (6/8 ENKA)
拉丁乐/世界各地组	082	冲绳流行乐 (OKINAWA POP)
拉丁乐/世界各地组	083	4/4日本音乐曲 (4/4 SHOUKA)
拉丁乐/世界各地组	084	3/4日本音乐曲 (3/4 SHOUKA)
拉丁乐/世界各地组		**乡村音乐组**
拉丁乐/世界各地组	085	乡村音乐流行乐 (COUNTRY POP)
拉丁乐/世界各地组	086	现代乡村音乐 (MODERN COUNTRY)
拉丁乐/世界各地组	087	乡村音乐8拍1 (COUNTRY 8 BEAT 1)
拉丁乐/世界各地组	088	乡村音乐8拍2 (COUNTRY 8 BEAT 2)
拉丁乐/世界各地组	089	乡村音乐16拍 (COUNTRY 16 BEAT)
拉丁乐/世界各地组	090	乡村音乐叙事民谣 (COUNTRY BALLAD)
拉丁乐/世界各地组	091	乡村音乐滑步舞1 (COUNTRY SHUFFLE 1)
拉丁乐/世界各地组	092	乡村音乐滑步舞2 (COUNTRY SHUFFLE 2)
拉丁乐/世界各地组	093	乡村音乐滑步舞3 (COUNTRY SHUFFLE 3)
拉丁乐/世界各地组	094	弹拨乡村音乐 (FINGER PICKING COUNTRY)
拉丁乐/世界各地组	095	乡村音乐华尔兹 (COUNTRY WALTZ)
拉丁乐/世界各地组	096	兰草 (BLUEGRASS)
拉丁乐/世界各地组		**其他伴奏组**
拉丁乐/世界各地组	097	圣诞歌 (CHRISTMAS SONG)
拉丁乐/世界各地组	098	圣诞华尔兹 (CHRISTMAS WALTZ)
拉丁乐/世界各地组	099	电影摇摆乐 (SCREEN SWING)
拉丁乐/世界各地组	100	交响乐 (SYMPHONY)
拉丁乐/世界各地组	101	弦乐四重奏 (STR QUARTET)
中国民族节奏/常用节奏组		**中国民族节奏组**
中国民族节奏/常用节奏组	001	广东节奏 (GUANGDONG)
中国民族节奏/常用节奏组	002	江南节奏 (JIANGNAN)
中国民族节奏/常用节奏组	003	北京节奏 (BEIJING)
中国民族节奏/常用节奏组	004	东北秧歌 (DONGBEIYANGGE)
中国民族节奏/常用节奏组	005	京剧 (JINGJU)
中国民族节奏/常用节奏组	006	黄梅戏 (HUANGMEIXI)
中国民族节奏/常用节奏组	007	秦腔 (QINQIANG)
中国民族节奏/常用节奏组	008	豫剧 (YUJU)
中国民族节奏/常用节奏组	009	瑶族节奏 (YAOZU)
中国民族节奏/常用节奏组	010	傣族节奏 (DAIZU)
中国民族节奏/常用节奏组	011	苗族节奏 (MIAOZU)
中国民族节奏/常用节奏组	012	蒙古节奏 (MENGGU)
中国民族节奏/常用节奏组	013	新疆节奏 (XINJIANG)
中国民族节奏/常用节奏组	014	藏族节奏 (ZANGZU)
中国民族节奏/常用节奏组	015	中国流行乐 (CHINESE POP)
中国民族节奏/常用节奏组		**常用节奏组**
中国民族节奏/常用节奏组	016	(正统8拍 (STRAIGHT 8 BEAT))
中国民族节奏/常用节奏组	017	(润色8拍 (MELLOW 8 BEAT))
中国民族节奏/常用节奏组	018	(钢琴伴奏8拍 (PIANO 8 BEAT))
中国民族节奏/常用节奏组	019	(古典吉他流行乐 (ACOUSTIC GUITAR POP))
中国民族节奏/常用节奏组	020	(流行滑步舞 (POP SHUFFLE))
中国民族节奏/常用节奏组	021	(滑步摇滚 (SHUFFLE ROCK))
中国民族节奏/常用节奏组	022	(慢布鲁斯 (SLOW BLUES))
中国民族节奏/常用节奏组	023	(华尔兹1 (WALTZ 1))
中国民族节奏/常用节奏组	024	(波尔卡 (POLKA))
中国民族节奏/常用节奏组	025	(探戈1 (TANGO 1))
中国民族节奏/常用节奏组	026	(进行曲1 (MARCH 1))
中国民族节奏/常用节奏组	027	(波萨诺瓦 (BOSSA NOVA))
中国民族节奏/常用节奏组	028	(桑巴1 (SAMBA 1))
中国民族节奏/常用节奏组	029	(伦巴 (RHUMBA))
中国民族节奏/常用节奏组	030	(慢叙事民谣2 (SLOW BALLAD 2))
钢琴节奏组		**叙事民谣组**
钢琴节奏组	001	钢琴摇滚叙事民谣 (PIANO ROCK BALLAD)
钢琴节奏组	002	90年代叙事民谣 (90'S BALLAD)
钢琴节奏组	003	现代叙事民谣 (MODERN BALLAD)
钢琴节奏组	004	电子叙事民谣 (ELECTRIC BALLAD)
钢琴节奏组	005	慢叙事民谣1 (SLOW BALLAD 1)
钢琴节奏组	006	慢叙事民谣2 (SLOW BALLAD 2)
钢琴节奏组	007	摇滚步叙事民谣 (R&B BALLAD)
钢琴节奏组	008	16拍叙事民谣 (16 BEAT BALLAD)
钢琴节奏组	009	刷音鼓叙事民谣 (BRUSH BALLAD)
钢琴节奏组	010	流行乐叙事民谣 (POP BALLAD)
钢琴节奏组	011	钢琴华尔兹叙事民谣 (PIANO WALTZ BALLAD)
钢琴节奏组	012	90年代6/8叙事民谣 (90'S 6/8 BALLAD)
钢琴节奏组	013	6/8叙事民谣1 (6/8 BALLAD 1)
钢琴节奏组	014	6/8叙事民谣2 (6/8 BALLAD 2)
钢琴节奏组	015	轻音乐叙事民谣 (EASY LISTENING BALLAD)
钢琴节奏组	016	非电声乐队叙事民谣 (UNPLUGGED BALLAD)
钢琴节奏组	017	摇滚叙事民谣 (ROCK BALLAD)
钢琴节奏组	018	6/8摇滚叙事民谣 (6/8 ROCK BALLAD)
钢琴节奏组	019	古老叙事民谣 (OLDIES BALLAD)
钢琴节奏组		**钢琴节奏组**
钢琴节奏组	020	钢琴伴奏8拍 (PIANO 8 BEAT)
钢琴节奏组	021	钢琴叙事民谣1 (PIANO BALLAD 1)
钢琴节奏组	022	钢琴叙事民谣2 (PIANO BALLAD 2)
钢琴节奏组	023	电钢琴叙事民谣1 (EP BALLAD 1)
钢琴节奏组	024	电钢琴叙事民谣2 (EP BALLAD 2)
钢琴节奏组	025	布鲁斯叙事民谣 (BLUES BALLAD)
钢琴节奏组	026	爵士小乐队2 (JAZZ COMBO 2)
钢琴节奏组	027	爵士小乐队3 (JAZZ COMBO 3)
钢琴节奏组	028	怀旧爵士 (RAGTIME)
钢琴节奏组	029	布吉－乌吉 (BOOGIE-WOOGIE)
钢琴节奏组	030	钢琴摇滚 (PIANO ROCK & ROLL)
钢琴节奏组	031	琶琶音1 (ARPEGGIO 1)
钢琴节奏组	032	琶琶音2 (ARPEGGIO 2)
钢琴节奏组	033	琶琶音3 (ARPEGGIO 3)
钢琴节奏组	034	钢琴伴奏进行曲1 (PIANO MARCH 1)
钢琴节奏组	035	钢琴伴奏进行曲2 (PIANO MARCH 2)
钢琴节奏组	036	跨步钢琴舞曲 (STRIDE PIANO)
钢琴节奏组	037	华尔兹4 (WALTZ 4)
钢琴节奏组	038	华尔兹5 (WALTZ 5)
钢琴节奏组	039	华尔兹6 (WALTZ 6)

回响音效列表 Reverb Effect List

❶	编号	No.
❷	类型名	Type Name

❶	❷
01	Room 1
02	Room 2
03	Room 3
04	Room 4
05	Hall 1
06	Hall 2
07	Hall 3
08	Hall 4
09	Stadium 1
10	Stadium 2

合唱音效列表 Chorus Effect List

❶	编号	No.
❷	类型名	Type Name

❶	❷
01	Chorus 1
02	Chorus 2
03	Chorus 3
04	Chorus 4
05	Chorus 5

鼓音分配列表 / Drum Assignment List

❶ 音调	Key
❷ 音符编号	Note No.
❸	DRUMS SET NAME
← 表示与STANDARD SET 1的声音相同。	indicates the same sound as STANDARD SET 1.

❶	❷	STANDARD SET 1	STANDARD SET 2	TRANCE SET	DANCE SET	JAZZ SET	BRUSH SET	ORCHESTRA SET	ETHNIC SET 1	ETHNIC SET 2
C-1	0	Tabla Ge	←	←	Dance Kick 1	←	←	←	←	←
C#-1	1	Tabla Ke	←	←	Dance Kick 2	←	←	←	←	←
D-1	2	Tabla Ta	←	←	Dance Kick 3	←	←	←	←	←
D#-1	3	Tabla Na	←	←	Dance Kick 4	←	←	←	←	←
E-1	4	Tabla Tun	←	←	Dance Kick 5	←	←	←	←	←
F-1	5	Dholak Ge	←	←	Dance Snare 1	←	←	←	←	←
F#-1	6	Dholak Ke	←	←	Dance Snare 2	←	←	←	←	←
G-1	7	Dholak Na	←	←	Dance Snare 3	←	←	←	←	←
G#-1	8	Dholak Ta 2	←	←	Dance Snare 4	←	←	←	←	←
A-1	9	Dholak Na	←	←	Dance Snare 5	←	←	←	←	←
A#-1	10	Dholak Ta 3	←	←	Dance Snare 6	←	←	←	←	←
B-1	11	Dholak Ring	←	←	Dance Snare 7	←	←	←	←	←
C0	12	Mridangam Tha	←	←	Dance Snare 8	←	←	←	←	←
C#0	13	Mridangam Dhom	←	←	Dance Tambourine	←	←	←	←	←
D0	14	Mridangam Dhi	←	←	Hip-Hop Snare 4	←	←	←	←	←
D#0	15	Mridangam Num	←	←	Hip-Hop Snare 5	←	←	←	←	←
E0	16				Techno Snare					
F0	17				Hip-Hop Rim Shot Rev.					
F#0	18				Hip-Hop Snare Reverse					
G0	19				Reverse Snare Gate					
G#0	20				Hip-Hop Snare 3 Gate		Brush Slap 1 mp			
A0	21				Techno Snare Gate		Brush Slap 2 mf			
A#0	22				Hip-Hop Snare 3	Jazz Snare 2 mp	Brush Swirl 2			
B0	23	Standard1 Snare 1 mp	←	←	Hip-Hop Snare 6	Jazz Snare 1 mp	Brush Swirl 3			
C1	24	Standard1 Snare 2 mp	←	←	Hip-Hop Slap Stick Gate	Jazz Snare 1 mf	Brush Swirl 4			
C#1	25	Standard1 Snare 2 mf	←	←	Jazz Rim	Jazz Rim	Brush Swirl 5			
D1	26	Clap	←	←		←	←	Closed Hi-Hat	←	←
D#1	27	Slap	←	←		←	←	Pedal Hi-Hat	←	←
E1	28	Scratch Push	←	←		←	←	Open Hi-Hat	←	←
F1	29	Scratch Pull	←	←	Hip-Hop Scratch 1	←	←	Crash Cymbal 1	←	←
F#1	30	Sticks	←	←	Hip-Hop Scratch 2	←	←	←	←	←
G1	31	Square Click	←	←	←	←	←	←	←	←
G#1	32	Metronome Click	←	←	←	←	←	←	←	←
A1	33	Metronome Bell	←	←	←	←	←	←	←	←
A#1	34	Standard1 Kick 1	Standard2 Kick 1	Trance Kick 1	Standard4 Kick 1	Standard3 Kick 1	Standard4 Kick 1	Jazz Kick 1	Elec. Kick 1	Synth Kick 1
B1	35	Standard1 Kick 2	Standard2 Kick 2	Trance Kick 2	Standard4 Kick 2	Standard3 Kick 2	Jazz Kick 2	Jazz Kick 2	Elec. Kick 2	Synth Kick 2
C2	36	Standard1 Kick 3	Standard2 Kick 3	Trance Kick 3	Standard4 Kick 3	Standard3 Kick 3	Jazz Kick 3	Concert BD	Elec. Kick 3	Synth Kick 3
C#2	37	Side Stick	←	←	←	Standard3 Side Stick	Jazz Side Stick	←	←	←
D2	38	Standard1 Snare 1	Standard2 Snare 1	Trance Snare 1	Standard4 Snare 1	Standard3 Snare 1	Brush Snare	Concert SD	Rock Snare 1	Synth Snare 1
D#2	39	Hand Clap	←	←	←	Standard3 Hand Clap	Brush Tap	Castanets	←	←
E2	40	Standard1 Snare 2	Standard2 Snare 2	Trance Snare 2	Standard4 Snare 2	Standard3 Snare 2	Brush Swirl 1	Concert SD	Rock Snare 2	Synth Snare 2
F2	41	Low Tom 2	Standard2 Low Tom 2	Trance Low Tom 2	Standard4 Low Tom 2	Standard3 Low Tom 2	Brush Low Tom 2	Timpani F	Elec. Low Tom 2	Synth Low Tom 2
F#2	42	Pedal Hi-Hat	←	Trance Closed Hi-Hat	←	←	←	Concert F	Rock Closed Hi-Hat	Synth Closed Hi-Hat
G2	43	Low Tom 1	Standard2 Low Tom 1	Trance Low Tom 1	Standard4 Low Tom 1	Standard3 Low Tom 1	Brush Low Tom 1	Timpani G	Elec. Low Tom 1	Synth Low Tom 1
G#2	44	Pedal Hi-Hat	←	Standard2 Pedal Hi-Hat	←	Standard3 Pedal Hi-Hat	←	Timpani G#	Rock Pedal Hi-Hat	Synth Closed Hi-Hat 2
A2	45	Mid Tom 2	Standard2 Mid Tom 2	←	Standard4 Mid Tom 2	Standard3 Mid Tom 2	Jazz Mid Tom 2	Timpani A	Elec. Mid Tom 2	Synth Mid Tom 2
A#2	46	Open Hi-Hat	Standard2 Open Hi-Hat	Trance Open Hi-Hat 1	Standard4 Open Hi-Hat	Standard3 Open Hi-Hat	←	Timpani A#	Rock Open Hi-Hat	Synth Open Hi-Hat
B2	47	Mid Tom 1	←	Trance Open Hi-Hat 2	←	Standard3 Mid Tom 1	Jazz Mid Tom 1	Timpani B	←	Synth Mid Tom 1
C3	48	High Tom 2	←	←	←	Standard3 High Tom 2	Brush Mid Tom 1	Timpani C	Elec. High Tom 2	Synth High Tom 2
C#3	49	Crash Cymbal 1	←	←	←	←	Brush Crash Cymbal 1	Timpani c#	←	←
D3	50	High Tom 1	←	←	←	Standard3 High Tom 1	Jazz High Tom 1	Timpani d	Rock Crash Cymbal	Synth Crash Cymbal
D#3	51	Ride Cymbal 1	←	←	←	←	←	Timpani d#	Elec. High Tom 1	Synth High Tom 1
E3	52	Chinese Cymbal	←	←	←	←	Brush Ride Cymbal 1	Timpani e	Rock Ride Cymbal	Synth Ride Cymbal
F3	53	Ride Bell	←	←	←	←	←	Timpani f	←	←
F#3	54	Tambourine	←	Trance Tambourine	←	←	Brush Ride Bell	←	←	←
G3	55	Splash Cymbal	←	←	←	←	Brush Tambourine	←	Rock Splash Cymbal	←
G#3	56	Cowbell	←	←	←	←	Brush Splash Cymbal	←	←	←
A3	57	Crash Cymbal 2	←	←	Synth2 Cymbal 2	←	←	Concert Cymbal 2	←	←
A#3	58	Vibraslap	←	←	←	←	Brush Crash Cymbal 2	←	←	←
B3	59	Ride Cymbal 2	←	←	Synth2 Ride 2	←	Brush Ride Cymbal 2	Concert Cymbal 1	←	←
C4	60	High Bongo	←	←	Synth1 Kick 1	←	←	←	←	←
C#4	61	Low Bongo	←	←	Synth1 Rim Shot	←	←	←	←	←
D4	62	Mute High Conga	←	←	Synth1 Hand Clap	←	←	←	←	←
D#4	63	Open High Conga	←	←	Synth1 Hand Clap	←	←	←	←	←
E4	64	Open Low Conga	←	←	Synth1 Snare 2	←	←	←	←	←
F4	65	High Timbale	←	←	Synth1 Low Tom 2	←	←	←	←	←
F#4	66	Low Timbale	←	←	Synth1 Ch	←	←	←	←	←
G4	67	High Agogo	←	←	Synth1 Low Tom 1	←	←	←	←	←
G#4	68	Low Agogo	←	←	Synth1 Oh	←	←	←	←	←
A4	69	Cabasa	←	←	Synth1 Mid Tom 2	←	←	←	←	←
A#4	70	Maracas	←	←	Synth1 Oh	←	←	←	Tablah 1	Tablah 2
B4	71	Short Whistle	←	←	Synth1 Mid Tom 1	←	←	←	Tablah 3	Tablah 3
C5	72	Long Low Whistle	←	←	Synth1 Hi Tom 2	←	←	←	Dal 1	Dal 1
C#5	73	Short Guiro	←	←	Synth1 Cymbal	←	←	←	Dal 2	Dal 2
D5	74	Long Guiro	←	←	Synth1 Hi Tom 1	←	←	←	Riq 1	Riq 1
D#5	75	Claves	Synth1 Claves	←	Synth1 Ride	←	←	←	Riq 2	Riq 2
E5	76	High Wood Block	←	←	Chinese Cymbal	←	←	←	Riq 3	Riq 3
F5	77	Low Wood Block	←	←	Ride Cymbal	←	←	←	Dholak Ge	Dholak Ge
F#5	78	Mute Cuica	←	←	Synth 1 Tambourine	←	←	←	Dholak Ta 1	David 2
G5	79	Open Cuica	←	←	Splash Cymbal	←	←	←	Dholak Ta 2	Zilli 1
G#5	80	Mute Triangle	←	←	Crash Cymbal 2	←	←	←	Dholak Ta 3	Zilli 2
A5	81	Open Triangle	←	←	Crash Cymbal 1	←	←	←	Dholak Ring	Bam Gu
A#5	82	Shaker	←	←	Vibraslap	←	←	←	Mridangam Tha	Hu Yin Luo
B5	83	Jingle Bell	←	←	Synth2 Ride 3	←	←	←	Mridangam Dhom	Mo Gu
C6	84	Bell Tree	←	←	Hip-Hop Kick 3	←	←	←	Mridangam Dhom	Xiao Bo
C#6	85	Castanets	←	←	Standard2 Kick 1	←	←	←	Mridangam Dhi	Low Tang Gu
D6	86	Mute Surdo	←	←	Standard2 Kick 3	←	←	←	Mridangam Num	Mid Tang Gu
D#6	87	Open Surdo	←	←	Hand Clap 3	←	←	←	Mridangam Num	High Tang Gu
E6	88	Applause 1	←	←	Standard2 Snare 2	←	←	←	←	←
F6	89	Applause 2	←	←	Hip-Hop Snare 2	←	←	←	←	←
F#6	90				Hip-Hop Chh 2					
G6	91				Elec Low Tom 1					
G#6	92				Elec Mid Tom 2					
A6	93				Hip-Hop Chh 3					
A#6	94				Elec Mid Tom 1					
B6	95				Hip-Hop Kick 2					
C7	96				Elec Hi Tom 2					
C#7	97				Elec Hi Tom 1					
D7	98				Techno Ride					
D#7	99									
E7	100				Low Tom 2					
F7	101				Closed Hi-Hat					
F#7	102				Low Tom 1					
G7	103				Pedal Hi-Hat					
G#7	104				Mid Tom 2					
A7	105				Open Hi-Hat					
A#7	106				Mid Tom 1					
B7	107				High Tom 2					
C8	108	Tablah 1	←	←	Crash Cymbal 1	←	←	←	←	←
C#8	109	Tablah 2	←	←	High Tom 1	←	←	←	←	←
D8	110	Tablah 3	←	←	Ride Cymbal 1	←	←	←	←	←
D#8	111	Dal 1	←	←	←	←	←	←	←	←
E8	112	Dal 2	←	←	Tambourine 2	←	←	←	←	←
F8	113	Riq 1	←	←	Tambourine 3	←	←	←	←	←
F#8	114	Riq 2	←	←	Chh 2	←	←	←	←	←
G8	115	Riq 3	←	←	Maracas 2	←	←	←	←	←
G#8	116	Dholak 1	←	←	Claves 2	←	←	←	←	←
A8	117	Dholak 2	←	←	Mute Triangle 2	←	←	←	←	←
A#8	118	Zill 1	←	←	Open Triangle 2	←	←	←	←	←
B8	119	Zill 2	←	←	Shaker 2	←	←	←	←	←
C9	120	Bam Gu	←	←	Jingle Bell 2	←	←	←	←	←
C#9	121	Hu Yin Luo	←	←	Hand Clap 2	←	←	←	←	←
D9	122	Mo Gu	←	←	←	←	←	←	←	←
D#9	123	Xiao Luo	←	←	←	←	←	←	←	←
E9	124	Low Tang Gu	←	←	←	←	←	←	←	←
F9	125	Mid Tang Gu	←	←	←	←	←	←	←	←
F#9	126	High Tang Gu	←	←	←	←	←	←	←	←
G9	127									

音乐预设列表 / Music Preset List

❶ 组名	Group Name
❷ 编号	Number
❸ 音乐预设名	Music Preset Name

❶	❷	❸
A		**Pops**
A	001	Soft Pop
A	002	Winter Pop
A	003	Oldies Pop
A	004	Alpine Flora
A	005	Gypsy
A	006	Rain Pop
A	007	Movie Waltz
A	008	Funky Pop
A	009	Love Pop
A	010	60's Pop
A	011	Rising Sun
A	012	Pop Ska
A	013	Weep Blues
A	014	Cartoon
A	015	Carol
A	016	My Life
A	017	Blue Love
A	018	Xmas Pop
A	019	Shuffle Pop1
A	020	Shuffle Pop2
A	021	70's Soul
A	022	70's Pop
A	023	West Coast
A	024	Bossa Pop
A	025	Radio Pop
A	026	Crazy Roll
A	027	80's Pop 1
A	028	80's Pop 2
A	029	UK Pop 1
A	030	UK Pop 2
A	031	A Feeling
A	032	Calling
A	033	80's EuroPop
A	034	The World
A	035	Mexican Pop
A	036	Guitar Pop
A	037	90's Pop
A	038	Wonder
A	039	Modern Pop 1
A	040	Modern Pop 2
A	041	MdmPopRock
A	042	Basic 1
A	043	Basic 2
A	044	Basic 3
A	045	Basic 4
A	046	Basic 5
A		**Dance**
A	047	Funky Disco
A	048	Funky Clavi
A	049	Disco Soul
A	050	70's Disco
A	051	Disco Lady
A	052	Staying
A	053	Up&Down
A	054	80's Disco
A	055	80'sDancePop
A	056	Bb Girl
A	057	Blv Disco
A	058	Lady Jam
A	059	Into Your H
A	060	Euro Pop
A	061	Modern Dance
A	062	Trance
A	063	ShuffleDance
B		**Rock**
B	001	50's Rock 1
B	002	50's Rock 2
B	003	Heartache
B	004	EP R&R
B	005	Pop R&B
B	006	60's Rock 1
B	007	60's Rock 2
B	008	60's Rock 3
B	009	60's Rock 4
B	010	60's Rock 5
B	011	Get Rock
B	012	Honky Rock
B	013	Wild Rock
B	014	Alligator
B	015	Movie Rock
B	016	Pop Rock
B	017	16Bt Shuffle
B	018	Heat Up
B	019	Hard Rock
B	020	Grunge Rock
B	021	Modern Rock
B	022	R&R
B	023	Piano R&R
B	024	Blues
B	025	8 Bars Blues
B	026	Riff Rock 1
B	027	Riff Rock 2
B	028	Riff Rock 3
B		**Jazz**
B	029	My Swing
B	030	Your Things
B	031	Angel
B	032	Time Passes
B	033	Piano Trio
B	034	Goodbye
B	035	Marine Dance
B	036	Vine Days
B	037	TraneChanges
B	038	RhythmChange
B	039	Swing Mood
B	040	The Big Mood
B	041	Brown Jug
B	042	Jazz Club
B	043	All Day Long
B	044	Avenue
B	045	Big Band 1
B	046	Big Band 2
B	047	Jazz Waltz 1
B	048	Jazz Waltz 2
B	049	Jazz Waltz 3
B	050	Mode Jazz
B	051	Tea Time
B	052	Welcome Home
B	053	Jazz Opera
B	054	NY City
B	055	Soul & Jazz
B	056	Loneliness
B	057	Foggy
B	058	Moon Swing
B	059	Jazz Ballad1
B	060	Jazz Ballad2
B	061	Jazz Ballad3
B	062	PatheticTrip
B	063	Night Sky
B	064	Twilight
B	065	Blues in F
B	066	Blues in Bb
B	067	Blues in C
B	068	II-V
B	069	II-V-I
B	070	Minor Blues
C		**Classic**
C	001	Canon
C	002	Air G String
C	003	Je Te Veux
C	004	Adagio
C	005	Spring
C	006	Ave Maria
C	007	JesusBleibet
C	008	Symphony 25
C	009	Symphony 40
C	010	HungriaDance
C	011	Eine Kleine
C	012	Pathelique
C	013	Moonlight
C	014	PstiSymphony
C	015	Ode To Joy
C	016	Le Cygne
C	017	Swan Lake
C	018	Valse Fleurs
C	019	Habanera
C	020	Nocturne
C	021	Etude
C	022	FrenchCancan
C	023	FantaisieImp
C	024	Humoresque
C	025	Pavane
C	026	Hope & Glory
C	027	Moldau
C	028	FromNewWorld
C	029	Reverie
C	030	Nutcracker
C	031	Liebestraume
C	032	Gymnopedies
C	033	Jupiter
C	034	Entertainer
C	035	MapleLeafRag
C		**Trad**
C	036	Michael Row
C	037	GrndpasClock
C	038	Troika
C	039	AuldLangSyne
C	040	Aloha Oe
C	041	O Sole Mio
C	042	Furusato
C	043	SzlaDziweczk
C	044	Battle Hymn
C	045	Condor
C	046	ScarboroFair
C	047	Danny Boy
C	048	Greensleeves
C	049	Annie Laurie
C	050	AmazingGrace
C	051	WeWishU Xmas
C	052	Silent Night
C	053	Joy To World
C	054	YankeeDoodle
C	055	Clarnt Polka
C	056	TaRaRaBoom
C	057	Double Eagle
C	058	Blauen Donau
C	059	Yellow Rose
C	060	BeautDreamer
D		**Latin**
D	001	Satellite
D	002	Rio
D	003	Aqua
D	004	Single
D	005	Sea Shore
D	006	Poor Pitch
D	007	Mountain
D	008	Heartless
D	009	Carnival
D	010	Mythology
D	011	Tico-Tico
D	012	Beguine
D	013	Amapola
D	014	La Paloma
D	015	Banana Boat
D	016	Peanut
D	017	A Cup Of
D	018	Jamaica
D	019	60's Movie 1
D	020	60's Movie 2
D	021	The No.5
D	022	Everyday
D	023	Kiss Me
D	024	El Tango
D	025	El Choclo
D	026	Reggae 1
D	027	Reggae 2
D	028	Pop Reggae 1
D	029	Pop Reggae 2
D	030	Latin Rock 1
D	031	Latin Rock 2
D	032	Modern Latin
D		**Country**
D	033	US Folk 1
D	034	US Folk 2
D	035	50's Country
D	036	70's Country
D	037	60's Folk
D	038	Tree
D	039	A Friend
D	040	Cowboy
D	041	Country Bld1
D	042	Country Bld2
D	043	Country Bld3
D	044	CountryWaltz
D	045	Mdrn Country
E		**Ballad**
E	001	Love Ballad
E	002	R&B Ballad
E	003	Soul Ballad
E	004	Blues Ballad
E	005	MovieBallad1
E	006	MovieBallad2
E	007	MovieBallad3
E	008	Xmas Ballad
E	009	Love Me
E	010	Oldies Bld 1
E	011	Oldies Bld 2
E	012	Oldies Bld 3
E	013	Oldies Bld 4
E	014	E World
E	015	Guitar Bld 1
E	016	Guitar Bld 2
E	017	Moon Waltz
E	018	Theme
E	019	Paradise
E	020	60's Ballad1
E	021	60's Ballad2
E	022	Baroque Bld
E	023	FrenchBallad
E	024	Everywhere
E	025	Wonderful
E	026	70's Ballad1
E	027	70's Ballad2
E	028	70's Ballad3
E	029	My Song
E	030	Peace
E	031	Without
E	032	Soundtrack
E	033	Soft Ballad
E	034	Memories
E	035	Minor Ballad
E	036	Pop Ballad 1
E	037	Pop Ballad 2
E	038	PianoBallad1
E	039	PianoBallad2
E	040	Musical Bld
E	041	R Ballad
E	042	Love Song
E	043	80's Ballad1
E	044	80's Ballad2
E	045	80's Ballad3
E	046	80's Ballad4
E	047	Friends
E	048	Rock Ballad1
E	049	Rock Ballad2
E	050	Two Flames
E	051	90's Ballad1
E	052	90's Ballad2
E	053	90's Ballad3
E	054	90's SoulBld
E	055	I Always
E	056	6/8 Ballad
E	057	Wind Ballad
E	058	90's 6/8 Bld
E	059	My Ballad
E	060	MdrnSoulBld1
E	061	MdrnSoulBld2
E	062	Mdrn Pf Bld
E	063	Rap Ballad
E	064	Dance Ballad
E	065	MdrnRock Bld
E	066	Slow Ballad
E	067	90's R&B Bld

琶音器列表 / Arpeggiator List

❶ 编号	No.
❷ 类型名	Type Name
❸ 琶音器速度	Arpeggiator Speed

❶	❷	❸
	Selections	
013	Prelude	
014	Latin Piano 1	
015	Guitar Stroke 1	
016	Guitar Arpeggio 1	
017	Ballad 1	
018	Funk Bass 1	
019	Ragtime	
020	Poly Line	
021	4th Down	
022	New Age	
023	Romantic	
024	Funky EP	
025	Echo	
	Basic Type	
026	Up	○
027	Up 2 Octave	○
028	Up 4 Octave	○
029	Down	○
030	Down 2 Octave	○
031	Down 4 Octave	○
032	UpDown A	○
033	UpDown A 2 Octave	○
034	UpDown A 4 Octave	○
035	UpDown B	○
036	UpDown B 2 Octave	○
037	UpDown B 4 Octave	○
038	Random	○
039	Random 2 Octave	○
040	Random 4 Octave	○
	Simple Type	
041	Poly 1	○
042	Repeat 1	○
043	Repeat 2	○
044	Repeat 3	○
045	Repeat 4	○
046	Add 5th Up	○
047	Add 5th Down	○
048	Add 5th UpDown	○
049	5th Up 1	○
050	5th Up 2	○
051	Octave Up 1	○
052	Octave Up 2	○
053	Octave Up 3	○
054	Octave Down	○
055	Skip Up	○
056	Skip Down	○
057	UpUpDown	○
058	DownDownUp	○
059	Screw Up	○
060	Screw Down	○
061	Poly Up	○
062	Poly Down	○
	Pops	
063	Shuffle Pop 1	
064	Shuffle Pop 2	
065	Shuffle Pop 3	
066	Oldies	
067	2 Beat	
068	12/8 1	
069	12/8 2	
070	12/8 3	
071	8 Beat 1	
072	8 Beat 2	
073	Ballad 2	
074	Ska	
	Rock/Funk	
075	R&R 1	
076	R&R 2	
077	Funk Beat 1	
078	Funk Beat 2	
079	Funk Beat 3	
080	Shufle	
081	Riff 1	
082	Riff 2	
083	Riff 3	
084	Riff 4	
085	Hard Rock	
086	Dist Rock	
	Classic	
087	Bolero	
088	Romance	
089	Mozart 1	
090	Mozart 2	
091	Mozart 3	
092	Sonatine	
093	Waltz 1	
094	Waltz 2	
095	Waltz 3	
	Keyboard	
096	House EP	
097	EP Seq	
098	Latin Piano 2	
099	Latin Piano 3	
100	Latin Piano 4	
101	Latin Piano 5	
102	Latin Piano 6	
103	Latin Piano 7	
104	Piano Ballad 1	
105	Piano Ballad 2	
106	Piano Ballad 3	
107	Piano Ballad 4	
108	EP Ballad	
	Guitar	
109	Mute Guitar 1	
110	Mute Guitar 2	
111	Guitar Arpeggio 2	
112	Guitar Arpeggio 3	
113	Guitar Stroke 2	
114	Guitar Stroke 3	
115	Guitar Stroke 4	
116	Guitar Stroke 5	
117	Guitar Stroke 6	
118	Guitar Stroke 7	
	Bass	
119	Soul Bass 1	
120	Soul Bass 2	
121	Bossa Bass	
122	Shuffle Bass	
123	Funk Bass 2	
124	Funk Bass 3	
125	8 Beat Bass	
126	R&B Bass	
127	Bass Line 1	
128	Bass Line 2	
	Various	
129	Trill UpDown	○
130	Trill	○
131	Trill Octave	○
132	Trill Down	○
133	4th Up	○
134	4th UpDown	○
135	Scale 1	○
136	Scale 2	○
137	Scale 3	○
138	Scale 4	○
139	Blues Scale	○
140	Pentatonic Scale	○
141	9th Arpeggio 1	
142	9th Arpeggio 2	
143	9th Arpeggio 3	
144	Synth Seq 1	
145	Synth Seq 2	
146	Synth Seq 3	
147	Seq Line 1	○
148	Seq Line 2	○
149	Seq Line 3	
150	Seq Line 4	
151	Seq Line 5	
152	Seq Line 6	
153	Seq Line 7	
154	Seq Line 8	
155	Poly 2	
156	Poly 3	
157	Poly 4	
158	Poly 5	
159	Poly 6	
160	Poly 7	
161	Poly 8	
162	Poly 9	

K Printed in China
MA1111-A

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.